



ООО "Интер Авто-Трейдинг"  
г. Киев, ул. Н.Гринченко, 4 оф.27  
моб: 067-473-83-23  
тел./факс: 044-528-63-41, 044-528-05-85  
e-mail: a.kalyta@iat.org.ua  
skype: andreskalita isq: 430778601  
[www.iat.org.ua](http://www.iat.org.ua)

### Прайс

*Цену и наличие запасных частей уточняйте у менеджера.*

Болт крепления головки блока А (М10х73)
Болт крепления головки блока В (М10х43)
Болт крепления головки блока М14-115 HALT
Болт крепления крышки теплообменника
Болт поддона двигателя HALT
Болт поддона (сливной)
Болт шатуна
Болт шестерни (А) 8971131670
Болт шестерни (В) 0280608160
Блок управления двигателем
Венец маховика
Винт регулировочный клапана
Вкладыши коренные (0,25)
Вкладыши коренные (0,5)
Вкладыши коренные (стандарт)
Вкладыши распредвала (STD)
Вкладыши шатуна (0,25)
Вкладыши шатуна (0,5)
Вкладыши шатуна (стандарт)
Втулка шатуна к-кт
Втулка оси ТНВД 9421610927
Гильза 4НК1,шт
Гильза 3х (к-т, 4 шт.)
Гильзопоршень Е-1 (к-т, 4 цилиндра) Турция
Гильзопоршень Е-2 (к-т, 4 цилиндра) Турция
Гильзопоршень 4НК1 (к-т, 4 цилиндра)
Головка блока цилиндров 4HG1-Т
Головка блока цилиндров
Гофра воздухозабора
Гофра воздухозабора турбины
Гофра воздухозабора + воздуховод
Клапан впускной (шт.)
Клапан выпускной (шт.)
Клапан обратный ТНВД Е2 1156192900
Клапан электро-магнитный топливный КЭТ-01

Клапан форсунки масляной
Коленчатый вал LBT 4HG1/4HG1-T
Коленчатый вал LBT E3 (4HE1,4HK1)
Кольца поршневые 4HK1 к-т
Кольца поршневые к-т
Кольца поршневые NPR к-т
Кольцо уплотнительное болта поддона двигателя
Комплект прокладок двигателя
Комплект прокладок двигателя 4HK1
Коромысло впускного клапана
Коромысло выпускного клапана
Корпус воздушного фильтра (A-091) 4HG1
Корпус воздушного фильтра (A-092) 4HG1-T
Корпус воздушного фильтра 4HK1
Кронштейн масляного фильтра (Турция)
Кронштейн (корпус) нижнего патрубка радиатора
Кронштейн топливного фильтра
Кронштейн топливного фильтра с прокачкой
Крышка двигателя передняя
Крышка клапанов 8отв. 8972267601
Крышка клапанов 4HK1
Крышка маслозаливной горловины
Крышка теплообменника
Крышка теплообменника E3
Маслоотражатели (сальники клапанов) (к-т, 8 шт.)
Маховик E1
Маховик E2
Механизм педали газа
Набор резиновых колец двигателя (рем.к-т теплообменника)
Направляющая клапана (к-т)
Насос масляный Тур.
Насос ручной подкачки (солдатик)
Насос ручной подкачки топлива в сборе E1
Насос ручной подкачки топлива в сборе E2
Ось ТНВД (регулятор нагрузок) 9421611418
Ось ТНВД (регулятор нагрузок) с втулкой в зборе
Ось шестерни ГРМ А
Ось шестерни ГРМ В
Ось шестерни ГРМ С
Ось шестерни ГРМ D
Отсечной клапан ТНВД E1 9-413610290
Отсечной клапан ТНВД E2 9-411612829
Отстойник топл. ISUZU
Отстойник топл. E3
Палец поршневой

Палец поршневой 4НК1
Патрубок воздушного фильтра Евро-2 (корпуса)
Патрубок воздушного фильтра Евро-2 (соединитель)
Патрубок сапуна
Педаля газа
Плунжерная пара (Zexel, E-1)
Поддон двигателя (Турция)
Подушка двигателя левая
Подушка двигателя правая
Подшипник маховика 180203 NSK
Подшипник маховика 180203
Подшипник маховика 180205
Подшипник маховика 180205 NSK
Полукольца разбега коленчатого вала
Поршень E1 к-кт
Поршень E2 к-кт
Поршень 4HE1 к-кт
Поршень 4НК1 к-кт
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка ГБЦ E3 5,2
Прокладка ГБЦ 4,8
Прокладка ГБЦ 4HG1
Прокладка клапанной крышки (15 отверстий)
Прокладка клапанной крышки (полумесяц)
Прокладка клапанной крышки 8 отв.
Прокладка клапанной крышки 4НК1
Прокладка поддона двигателя (толстая)
Прокладка поддона двигателя (тонкая)
Прокладка поддона двигателя (метал.) к-т 4шт.
Радиатор масляный (теплообменник) 4HG1/4HG1T
Радиатор масляный (теплообменник) E3
Распредвал
Распылитель форсунки E1
Распылитель форсунки E2
Рем к-кт корпуса масляного фильтра
Рем к-т передней крышки двигателя
Рем к-кт теплообменника
Рем к-т насоса ТНВД 9411610989
Сальник коленвала задний Япония
Сальник коленвала передний Япония
Сальник коленчатого вала задний
Сальник коленчатого вала передний
Сальник ТНВД 9-442610405
Свеча накала
Сухарь клапана ,шт.

Сухарь клапана 5125650060,шт.
Термоклапан редукционный E1/E2 8970135662
Трос газа
Трос ручной регулировки газа
Трос остановки двигателя 221-006
Трубка отвода охлаждающей жидкости с турбины
Трубка подачи масла на ТНВД 897200615-2 E2
Трубка подачи масла на ТНВД 8970935471 E1
Трубка топливная 4HG1 (подачи топлива на ТНВД)
Трубка топливная к форсунке № 1 4HG1
Трубка топливная к форсунке № 1 4HG1-T
Трубка топливная к форсунке № 2 4HG1
Трубка топливная к форсунке № 2 4HG1-T
Трубка топливная к форсунке № 3 4HG1
Трубка топливная к форсунке № 3 4HG1-T
Трубка топливная к форсунке № 4 4HG1
Трубка топливная к форсунке № 4 4HG1-T
Турбина 4HK1 (E3)
Турбина в сборе с коллектором GT-25
Фильтр воздушный A-091
Фильтр воздушный A-092
Фильтр воздушный A-091 HALT
Фильтр воздушный A-092 HALT
Фильтр воздушный E3 OCB
Фильтр масляный SAKURA C-1515
Фильтр масляный SCT SK-815
Фильтр масляный АЛЬФА
Фильтр масляный ME
Фильтр топливный E3 (грубой очистки топлива) под датчик
Фильтр топливный E3 4HK1 под датчик FC321J Asakashi
Фильтр топливный E3
Фильтр топливный SCT
Фильтр топливный РД-110
Фильтр топливный FC208J Asakashi
Фильтр топливный TF8111 Highfil
Форсунка масляная E1 Тур.
Форсунка масляная E2/E3Тур.
Шайба уплотнительная топл. системы 10"
Шайба уплотнительная топл. системы 12"
Шайба уплотнительная топл. системы 14"
Шайба топл.форсунки медная
Шатун двигателя с втулкой Тур.
Шатун двигателя с втулкой 4HK1
Шестерня колен. Вала Тур.
Шестерня двигателя(распред.) Z=35 4HG1-T/4HE1 8970944402

Шестерня двигателя (распредвала) 4HG1 Z=70 8-97088057-2
Шестерня двигателя 4HG1 Z=72-60 8-97227213-0 (Оригинал)
Шестерня двигателя 4HG1 Z=122 8-97088053-1 (Оригинал)
Шестерня двигателя 4HG1 Z=82 8-97088055-2 (Оригинал)
Штуцер поддона (слива масла с компрессора)
Штуцер ТНВД с фильтром тонкой очистки
Шкив коленвала Тур.
Щуп масляный
Амортизатор крепления тубы глушителя А-092 (зад.часть)
Глушитель
Гофра выхлопная
Коллектор выпускной
Кольцо глушителя
Кронштейн крепления трубы глушителя
Приемная труба глушителя
Прокладка выхл. трубы глушителя горного тормоза
Прокладка выхл. трубы глушителя горного тормоза HALT
Прокладка выхл. трубы глушителя горного тормоза 8970376940
Прокладка трубы глушителя
Серьга крепления приемной трубы глушителя (двойная)
Серьга крепления трубы глушителя тройная
Труба глушителя выхлопная (боковая)
Труба глушителя выхлопная (средняя часть) E2
Труба глушителя выхлопная (задняя часть) E2
Труба глушителя выхлопная (средняя часть) E1
Труба глушителя выхлопная (задняя часть) E1
Хомут крепления глушителя
Хомут крепления трубы глушителя
Бачок расширительный
Вискомуфта 4HG1/4HG1T
Вискомуфта 4HE1/4HK1
Водяной насос (помпа)
Диффузор радиатора
Диффузор радиатора 4HK1
Корпус мотора обдува лобового стекла (улитка) с мотором
Корпус термостата
Крыльчатка вентилятора 8 лопастей
Крыльчатка вентилятора 10 лопастей
Крыльчатка вентилятора E3
Крыльчатка мотора обдува лобового стекла
Крышка радиатора (большая)
Крышка радиатора (малая)
Механизм регулировки печки с тросами
Мотор обдува лобового стекла
Мотор отопителя салона HY6000

Мотор отопителя салона А-091
Мотор отопителя" термо 8000"
Отопитель кабины водителя в сб. с радиатором
Отопитель салона "ТЕРМО 8000"
Отопитель салона Е2 41.035-1013200
Отопитель салона НУ6000 электрический
Отопитель салона НУ6000 в металлическом корпусе
Патрубок водяного насоса
Патрубок охлаждения турбины
Патрубок радиатора верхний
Патрубок радиатора нижний
Прокладка термостата
Радиатор Евро-1
Радиатор Евро-2
Радиатор отопителя кабины водителя
Радиатор отопителя салона НУ6000
Радиатор отопителя салона 091
Радиатор отопителя салона 092 41.035-1013010-А
Радиатор отопителя салона Термо-8000 (Черкассы)
Термостат 82в
Термостат 85а
Трубка блока
Трубка подачи охл. Жидкости на турбину 8972290360
Тройник системы охлаждения
Шланг высокого давления 8
Шланг высокого давления 10
Шланг высокого давления 12
Шланг высокого давления 16
Шланг высокого давления 18
Бочёнок "12 латунный
Влагоделитель с рег.давления 16.3512010
Воздуховод компрессора
Втулка компрессора POLMO/МАРО
Втулка компрессора POLMO
Втулка тяжки крана уровня пола верхняя
Втулка тяжки крана уровня пола нижняя
Гайка компрессора 1303 12-1/2 CAMOZZI
Датчик сигнализатора давления воздуха ММ 124Д
Датчик (концевик) магнитный CST 220 Camozzi
Дроссель-глушитель (для пневмораспределителя)
Клапан защитный одинарный
Клапан компрессора Polmo/Маро к-т
Клапан компрессора "Адвис" к-т А29.05.001/А029.05.042
Клапан рессивера
Коленвал компрессора "Адвис" А29.03004-01

Коленвал компрессора (МАРО)
Кольца компрессора МАРО
Кольца компрессора Mabok/Маро
Кольца компрессора POLMO
Кольца компрессора POLMO(Prima)
Кольца компрессора "Адвис"
Кольца компрессора "Адвис" TOP
Компрессор "Адвис" A29.03.000 Ж
Компрессор МАРО
Компрессор POLMO
Компрессор МАВОК
Кран уровня пола "Асток" 0060.41.000
Кран уровня пола (Полтава)
Кран уровня пола (Турция)
Кронштейн пневморессоры (левый/правый)
Крышка кнопки аварийного откр. двери 4207-6108316
Крышка компрессора верх.
Крышка компрессора верх. "Адвис" A29.03.005-01
Крышка компрессора задняя "Адвис" A029.14.080
Крышка компрессора передняя "Адвис" A29.03.003
Крышка компрессора задняя МАРО
Крышка компрессора передняя МАРО
Крышка компрессора задняя Mabok/ Polmo/ Маро
Крышка компрессора передняя Mabok/ Polmo
Крышка стакана пневморессоры верхняя
Манометр воздуха 1401.3830010-02
Манометр воздуха M043-P12 CAMOZZI
Натяжной ролик компрессора 091
Натяжной ролик компрессора 092
Осушитель воздуха Полтава
Осушитель воздуха "Асток" A01.03.000-01
Осушитель (влажделитель) воздуха с подогревом (без фильтра)
Отбойник стакана пневмобаллона
Отбойник пневмоцилиндра
Плита головки компрессора
Плита головки компрессора "Адвис" A29.05.040
Плита компрессора (МАРО / POLMO)
Плита натяжного ролика компрессора 092
Пневмобаллон (Турция)
Пневмобаллон (Украина)
Пневмораспределитель двери (пилот) 358-011-02IL
Пилот пневмораспределителя двери 358-011/3CC
Пневмоцилиндр двери салона E1
Пневмоцилиндр двери салона E2
Подшипник компрессора "Адвис"

Поршень компрессора "Адвис" A29.05.101
Поршень компрессора в сборе (МАРО)
Поршень компрессора в сборе (POLMO)
Прокладки компрессора без клапанов Polmo/Маро
Прокладки компрессора без клапанов (Хмельницк)
Прокладки компрессора рем. К-т(прокладки + клапана+сальник)
Прокладки компрессора рем. К-т (Маро) (прокл.+сальник+клапана)
Регулятор давления воздуха (Полтава)
Регулятор давления воздуха МА3 11.3512010
Реле аварийного открытия двери KD-2M-24
Рем к-т пневмораспределителя двери KW-358
Рем к-т пневмораспределителя двери
Рем к-т пневмоцилиндра двери 091CAMOZZI
Рем к-т пневмоцилиндра двери 092 CAMOZZI
Рем к-т пневмоцилиндра двери Укр 091
Рем к-т пневмоцилиндра двери Укр 092
Рем к-т регулятора давления воздуха МА3 113512010
Рем к-т регулятора давления воздуха МА311351200920
Рем к-т регулятора давления воздуха МА3
Рем к-т регулятора давления воздуха Полтава
Рем. к-т крана уровня пола "Асток"
Рем. к-т крана уровня пола "Полтава"
Рем. к-т осушителя воздуха "Асток"
Рем. к-т осушителя воздуха "Полтава"
Рем. к-т сепаратора воздуха "Асток"
Ресивер A092-6408226
Ресивер A092-3513017-10
Ресивер регенерации (мал.) 092 A092-3513019
Сальник компрессора 24 X 47 X10
Сальник компрессора 30 X 47 X 7
Сальник компрессора Хмельницк 24*40*7
Сепаратор воздуха "Асток" A01.04.000-01
Стакан пневмобалона нижний
Трубка медная 10 мм
Трубка медная 12 мм
Трубка ПВХ "6
Трубка ПВХ "8
Трубка ПВХ "12
Тяжка регулировки крана уровня пола
Фильтр влагоделителя
Фитинг кнопки аварийного открытия двери 1631 01-M5 (штуцер)
Фитинг кнопки аварийного открытия двери 1610 6/4 M5
Фитинг кнопки аварийного открытия двери с штуцером 1610 6/4
Фитинг крана уровня пола (латунь)
Фитинг крана уровня пола 1511 6/4-1/8



Фитинг манометра воздуха 1463 6/4-1/8
Фитинг пневмораспределителя двери 1511 8/6-1/8
Фитинг пневмораспределителя двери 1431 6/4-1/8 (двойной)
Фитинг трубки ПВХ 6
Фитинг трубки ПВХ 8
Фитинг трубки ПВХ 12
Фитинг трубки компрессора 1050 12-1/2 CAMOZZI
Фитинг 1580 6/4 (соединитель трубки ПВХ) CAMOZZI
Фитинг 1580 8/6 (соединитель трубки ПВХ) CAMOZZI
Фитинг 1580 12/10 (соединитель трубки ПВХ) CAMOZZI
Фитинг 1510 12/10-3/8 CAMOZZI
Фитинг 1510 6/4-1/4 CAMOZZI
Фитинг трубки ПВХ угловой 1410 6/4
Цилиндр компрессора
Цилиндр компрессора "Адвис" A29.05.060
Шатун компрессора
Шатун компрессора "Адвис" A29.05.170
Шкив компрессора Polmo
Шкив компрессора Маро
Шланг компрессора Polmo/Маро
Шланг компрессора Хмельницкого
Шланг компрессора Хмельницк (резиновый.)
Штуцер шланга компрессора (длинный)
Штуцер шланга компрессора (короткий)
Арматура тормозных колодок
Барабан тормозной
Барабан тормозной (ручника)
Блок управления ABS
Вакуумный усилитель тормозов
Винт трещетки тормозного цилиндра E2 лев.
Винт трещетки тормозного цилиндра E2 прав.
Винт трещетки тормозного цилиндра E1
Главный тормозной цилиндр (Турция)
Горный тормоз + вакуум
Диск тормозной передний E3
Заклепки тормозных накладок 1кг.
Заклепки тормозных накладок (к-т на ось)
Колодки ручного тормоза
Колодки тормозные в сборе,шт.
Манжет тормозного цилиндра заднего
Манжет тормозного цилиндра переднего
Манжета горного тормоза
Механизм ручного тормоза в сб.
Накладки тормозные 11/12мм
Накладки тормозные 10мм

Накладки тормозные 11мм
Накладки тормозные 12 мм
Палец педали тормозов, сцепления
Планка-фиксатор Р.Т.Ц. Е1
Планка-фиксатор Р.Т.Ц. Е2 (самоподвод.) лев/прав
Пневмопривод горного тормоза
Поршень тормозного цилиндра с трещеткой 091( лев/прав , пер/зад)
Прокачка(штуцер) РТЦ
Пружина фиксации тормозного цилиндра
Пыльник тормозного цилиндра заднего
Пыльник тормозного цилиндра переднего
Рабочий тормозной цилиндр заднего колеса (лев)
Рабочий тормозной цилиндр заднего колеса (прав)
Рабочий тормозной цилиндр задний (самоподводящий)
Рабочий тормозной цилиндр переднего колеса (лев)
Рабочий тормозной цилиндр переднего колеса (прав)
Рабочий тормозной цилиндр передний (самоподводящий)
Регулятор тормозных сил Е1 (пневматический)
Регулятор тормозных сил Е1
Регулятор тормозных сил Е2
Рем к-кт супорта Е3
Рем. К-т РТЦ Е1 (винт+планка+боченки)
Рем. К-т РТЦ зад. (Укр.) (2 пыльника+2 манжета)
Рем к-кт РТЦ (винт + планка + поршень) зад
Рем к-кт РТЦ (винт + планка + поршень) перед
Рем к-кт ручного тормоза
Рем к-кт ручного тормоза (полный)
Рем. К-т ГТЦ
Рычаг ручного тормоза в сборе
Стяжная пружина колодок
Тормозная педаль в сборе с кронштейном
Тормозные колодки передние Е3
Трещетка самоподводящего цилиндра левая Тур.
Трещетка самоподводящего цилиндра правая Тур.
Трещетка самоподводящего цилиндра левая Укр.
Трещетка самоподводящего цилиндра правая Укр.
Трещетка самоподв. Торм.цилиндра Левая
Трещетка самоподв. Торм.цилиндра Правая
Трос ручного тормоза Е3
Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза (Украина)
Трубка тормозная 160 см, алюминий
Трубка тормозная 20,5см, алюминий
Трубка тормозная 50 см, алюминий
Трубка тормозная 60см, алюминий

Фиксатор тормозных колодок (солдатик)
Шланг тормозной Е3
Шланг тормозной задний
Шланг тормозной передний
Вилка сцепления (21 шлиц)
Вилка сцепления 14шл
Главный цилиндр сцепления Турция
Диск сцепления А069
Диск сцепления Е3
Диск сцепления усиленный 14
Диск сцепления усиленный 21
Заклепки диска сцепления 100 шт
Корзина сцепления Е3
Корзина сцепления
Манжета вакуумного усилителя сцепления малая
Манжета вакуумного усилителя сцепления (мебрана)
Накладка диска сцепления (комплект) сверлёная
Накладка диска сцепления (комплект) без отверстий
Опора вилки сцепления КПП МХА5R
Опора вилки сцепления КПП МУУ5Т
Педаля сцепления в сборе с кронштейном
Подшипник выжимной 14шл.
Подшипник выжимной 21шл.
Подшипник выжимной 14шл. NSK 78TKL4801R
Подшипник выжимной 21шл. NSK
Подшипник выжимной Е3
Пружина рабочего цилиндра сцепления
Пыльник вилки сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Рем. К-т ГЦС (резинки) №1
Рем. К-т ГЦС (резинки) №2
Рем. К-т ГЦС + поршень №2 (для ГЦС Тур.)
Рем. К-т ГЦС + поршень №1 (для ГЦС ориг.)
Рем. К-т РЦС (манжеты)
Рем. К-т РЦС + поршень
Трубка сцепления 130см, (медь)
Усилитель сцепления вакуумный HALT
Шланг сцепления Евро-1
Шланг сцепления Евро-2
Шток РЦС (утолщенный)
Болт карданного вала HALT
Вал первичный (14 шлиц)
Вал первичный (21 шлиц)
Вал карданный (задняя часть)
Втулка заднего моста распорная

Гайка флянца хвостовика
Главная пара 6*41
Главная пара 7\39
К-т сателитов редуктора заднего моста
Кольцо блокирующее 2-3 пер 21 шл
Кольцо синхронизатора 1 пер.21шл.
Кольцо синхронизатора 2/3 пер. 14шл
Кольцо синхронизатора 4/5 пер. 14 шл
Коробка переключения передач МУУ5Т 14шл.
Крестовина кардана "33
Крестовина кардана "33*104
Кулиса КПП
Подвесной подшипник Е3
Подвесной подшипник
Подвесной подшипник Е3 d=45
Подушка крепления КПП
Подшипник первичного вала 21шл.
Подшипник вторичного вала 21шл.
Подшипник вторичного вала 14 шл НТФ 045-7А
Подшипник вторичного вала игольчатый 14шл.8972531100
Подшипник игольчатый 2,3-й передачи 8972010050 14шл
Подшипник игольчатый шестерни 5-той перед. 14шл 8972531120
Подшипник первичного вала 14шл
Подшипник промежуточного вала 14шл. Зад. 30207 NSK
Подшипник редуктора 31309 КОУО
Подшипник редуктора 31310 КОУО
Подшипник редуктора 30309
Подшипник редуктора 30310
Подшипник редуктора опорный 3984
Подшипник редуктора Р-27-6
Ползун муфты переключения КПП МУУ5Т8972413131
Пыльник кулисы КПП
Рем. К-т кулисы КПП (рычаг переключения передач)
Сальник КПП задний 14 шл
Сальник КПП задний 21 шл
Сальник КПП передний 14шл
Сальник КПП передний 21 шл
Сальник кулисы КПП 19x30x7
Сальник кулисы КПП 20x32x7
Сальник кулисы КПП 15*27*7
Сальник хвостовика 1096254840
Сальник хвостовика
Синхронизатор 4/5 передач 21 шл
Синхронизатор 4/5 передач 14 шл
Скоба-фиксатор троса переключения передач КПП МХА5R (большая)

Скоба-фиксатор троса переключения передач малая
Скоба-фиксатор троса КПП МУУ5Т (большая) (усиленная)
Скоба-фиксатор троса КПП МХА5R (большая) (усиленная)
Скоба-фиксатор троса переключения передач малая (усиленная)
Сливная пробка КПП
Трос выбора передач
Трос переключения передач А-091
Трос переключения передач А-092
Трос переключения передач А-092 122-002 (Украина)
Трос переключения передач А-092 122-002 (Украина) усиленный
Трос переключения передач Е-3
Флянец хвостовика редуктора 8970738022
Шайба регулировочная редуктора заднего моста (0,2) 897047300
Шайба регулировочная редуктора заднего моста (0,25) 8970484180
Шайба регулировочная редуктора заднего моста (0,12) 8970472980
Шайба регулировочная редуктора заднего моста Т=0,5 8970484190
Шестерня 5-й передачи КПП МХА5R 21 шл. (Тур.)
Шестерня 5-й передачи КПП МУУ5Т 14 шл Тур.
Шестерня 5-й передачи КПП МУУ5Т 14 шл 8972412310
Амортизатор задний "Агат" А59.2915004
Амортизатор задний Delphi DS1.041.00
Амортизатор задний
Амортизатор задний (усиленный)
Амортизатор задний ISUZU
Амортизатор передний Е1
Амортизатор передний Е2
Амортизатор передний "Агат" А59.2905402
Амортизатор передний Delphi Е1
Амортизатор передний Delphi Е2
Бачек расширительный гидроусилителя руля
Болт реактивной тяги
Болт рессоры 16
Болт рессоры 18
Втулка амортизатора зад. к-т
Втулка амортизатора перед. Верхняя
Втулка амортизатора перед. К-кт
Втулка амортизатора заднего Икарус
Втулка реактивной тяги
Втулка реактивной тяги ремонтная
Втулка реактивной тяги (полиуритан)
Втулка рессоры L 16 (1/2)
Втулка рессоры L 18 (1/2)
Втулка рессоры L 18 длинная
Втулка рессоры L16 длинная
Втулка стабилизатора (большая)

Втулка стабилизатора (малая)
Втулка шкворня
Гайка задней ступицы
Гайка задняя левая (евро)
Гайка колесная передняя/задняя внутр.
Гайка колесная передняя/задняя левая/правая
Гайка передней ступицы
Диск колесный 16*
Диск колесный 17,5*
Ключ баллонный 41"
Конус шпильки полуоси
Кронштейн амортизатора заднего верхний
Кронштейн реактивной тяги зад. прав.2909080
Кронштейн реактивной тяги зад.лев. 2909081
Кронштейн реактивной тяги перед.2919094
Кронштейн стабилизатора 2906800
Крышка передней ступицы
Лист рессоры коренной задний
Лист рессоры подкоренной задний
Лист рессоры задний №3
Лист рессоры задний №4
Лист рессоры задний №5
Лист рессоры коренной передний
Лист рессоры передний №3
Лист рессоры подкоренной передний
Наконечник рулевой левый
Наконечник рулевой правый
Наконечник рулевой левый AS METAL
Наконечник рулевой правый AS METAL
Насос ГУР (одноконтурный) с шестерней
Отбойник передней рессоры
Палец реактивной тяги
Палец шкворневой 30,15"
Палец шкворневой 30,20"
Палец шкворневой 30,30"
Поворотный кулак левый 8972107712
Поворотный кулак правый
Подрессорник рессоры ISUZU (ориг.)
Подшипник задней ступицы внутр. (30213)
Подшипник задней ступицы внутр. (30213) NTN
Подшипник задней ступицы внутренний KOYO
Подшипник задней ступицы наружный KOYO
Подшипник задней ступицы наружный (28680/22)
Подшипник задней ступицы наружный (28680/22) NSK
Подшипник опорный шкворней 98206

Подшипник передней ступ. Внутренний КОУО
Подшипник передней ступ. Наружный КОУО
Подшипник передней ступ. Внутренний
Подшипник передней ступ. Наружный
Подшипник перед.ступицы внутр. (7510) NTN
Подшипник перед.ступицы наруж. (7507) NSK
Полуось задняя
Пыльник наконечника рулевой тяги
Прокладка рессоры (башмак)
Рем к-кт насоса ГУР Евро-1
Рем к-кт насоса ГУР E2 8971821110
Рем к-кт насоса ГУР E2 HALT (8971821110)
Рем к-кт рулевой колонки
Рессора задняя в сборе 6-ти листовая
Рессора передняя в сборе 7-ми листовая
Рулевая колонка в сб
Рулевое колесо
Рулевой карданчик длинный
Рулевой карданчик короткий
Сайлентблок реактивной тяги
Сальник рулевого механизма 22*35*7
Сальник рулевого механизма 40*50*7
Сальник задней ступицы внутренний 82*121/100*12/2
Сальник задней ступицы наружный 49,17*100*8/9,8
Сальник насоса ГУР 20*32*7,5
Сальник передней ступицы 73*90*8/8,4
Серьга рессоры
Скоба стойки стабилизатора
Сошка рулевой колонки
Стабилизатор A091-2906012-10
Стойка стабилизатора 2906016
Стремянка задняя с гайками
Стремянка пер. с гайками
Ступица задняя
Ступица передняя
Стяжной болт задней рессоры
Стяжной болт передней рессоры
Трубка гидроусилителя руля двойная 8973788600
Тяга поперечная рулевая
Тяга продольная рулевая
Тяга реактивная (на сайлентблоках)
Футорка левая
Футорка правая
Цапфа левая
Цапфа правая

Цапфа левая 4HG1-T 8973496840
Шайба амортизатора переднего
Шайба задней ступицы
Шайба передней ступицы
Шестерня насоса ГУР
Шкворень к-кт PROPER
Шкворень к-т KP231
Шланг гидроусилителя E1
Шланг гидроусилителя E2
Шланг высокого давления (ГУР, компрессор)
Шпилька заднего колеса Евро в сб. лев/прав
Шпилька заднего колеса с футоркой в сб. лев/прав
Шпилька переднего колеса в сб. лев/прав
Шпилька полуоси (шпилька + конус + гайка)
Шпилька полуоси (шпилька + конус + гайка) ремонтная
Штуцер насоса ГУР 8970935040
Бендикс стартера 114мм
Бендикс стартера 104мм
Бендикс стартера (аналог Hitachi) 132мм
Блок предохранителей Исузу 8970631501
Блок предохранителей E1
Блок предохранителей E2
Блок управления БУС-1 (Арко)
Вакуумный насос генератора E1
Вакуумный насос генератора E2
Втягивающее реле стартера (толстая пружина)
Втягивающее реле стартера HALT (тонкая пружина)
Выключатель массы 1410.3737 24В
Выключатель массы 1410.3737 24В Россия
Генератор + вакуум E1 (круглая фишка)
Генератор + вакуум E2 (квадратная фишка)
Датчик ABS задний
Датчик ABS передний лев/прав
Датчик включения стоп-сигнала
Датчик горного тормоза с фишкой
Датчик горного тормоза
Датчик давления масла E3
Датчик давления масла
Датчик положения коленвала 4HK1
Датчик педали газа
Датчик педали газа 8970693281
Датчик спидометра (алюминиевый корпус)
Датчик температуры
Датчик температуры 4HG1-T
Датчик температуры 4HK1 8980235810



Датчик уровня топлива 4HG1-T/4HK1
Диодный мост E1
Диодный мост E2
Диодный мост E1+реле регулятор в сб.
Диодный мост E2+реле регулятор в сб.
Замок зажигания (без контактной группы)
Замок зажигания (с контактной группы)
Зумер 8970366490
Клемма АКБ (минус/плюс) к-т (латунь)
Кнопка включения аварийной остановки
Кнопка вкл. массы 11.3704-01
Кнопка включения света
Кнопка открывания двери
Кнопка подачи звукового сигнала водителю 2812.3710.000-01
Лампа 21/5W
Лампа 24 V, 21 W
Лампа 24 В, 5Вт без цоколя
Лампа 24 В, 75/70 Вт P43
Лампа 24 В, 75/70 Вт P45 (круглый цоколь)
Лампа 24V, 1,2 без цоколя
Лампа 24V, 10W
Лампа 24V, 10W салон
Лампа 24V, 4W цоколь
Лампа 24V, 5W
Лампа 24V, 5W салон
Лампа 24V, H1
Лампа 24В H3
Механизм исполнительный моторедуктора МИ1-249ФА
Мотор стеклоочистителя с редуктором 092 (Белорус.)
Мотор стеклоочистителя с редуктором 092 (Арко)
Мотор стеклоочистителя "АРКО" ДП 76-24/80
Мотор стеклоочистителя с редуктором 091
Насос омывателя лобового стекла
Натяжная планка генератора 091
Натяжная планка генератора 092
Тяга трапеции стеклоочистителя А092 правая АРКО
Тяга трапеции стеклоочистителя А092 левая АРКО
Тяга трапеции стеклоочистителя А092 средняя регулируемая
Тяга трапеции стеклоочистителя А092 средняя АРКО
Опора щёткодержателя левая А-092 (ФА.32.00.010.2) АРКО
Опора щёткодержателя правая (ФА.32.00.010.2.01) АРКО
Опора трапеции А-092 средняя(ФА.32.00.020.2) АРКО
Патрубок вакуума генератора
Переключатель подрулевой
Плата спидометра

Подшипник бендикса 6005
Подшипник бендикса 6905
Подшипник генератора 6202
Подшипник генератора 6304
Предохранитель (керамика) комплект)
Предохранитель 10 А Евро
Предохранитель 10 А
Предохранитель 10А (пальчик.)
Предохранитель 15А Евро
Предохранитель 15А
Предохранитель 15А (пальчик.)
Предохранитель силовой 60А 091
Предохранитель силовой 40А 092
Провод генератора 24В 60А 8972107110
Провод массы двигателя 8972408050
Провод массы АКБ
Провод массы кузова (косичка)
Проводка рамная А-092 3724026
Проводка торпедная 4HG1-Т 8973770885
Редуктор стеклоочистителя "АРКО" РС-24 (ФА.32.01.700.2)
Реле свечей накала 8971739470
Реле стартера 8972649470
Реле стартера
Реле универсальное 8971730351
Реле универсальное 11.3747 24В
Реле поворота DENSO 24V
Реле поворота Украина 24V
Реле регулятор напряжения Евро-2
Реле регулятор напряжения Евро-1
Резистор вентилятора обдува лобового стекла 24 Вт (5 фишек)
Сальник генератора 15*32*7,5
Сигнал эл. 24 В
Сигнал звуковой С 306/С 307 Д-01 к-т (высокий, низкий тон)
Соединитель АКБ
Стартер (аналог Hitachi)
Стартер HALT (аналог Hitachi)
Стартер Hitachi
Стартер Unipoint
Статор генератора
Статор генератора Hitachi
Статор стартера
Форсунка держателя стеклоочистителя "АРКО" (ФА.32.06.100)
Шестерня моторредуктора "АРКО" (пластмасса)
Шестерня моторредуктора "АРКО" (латунь)
Шестерня привода спидометра Z=15 8942490620

Шестерня привода спидометра Z=17 8972535571
Шкив генератора
Шланг вакуума генератора
Щетки мотора обдува лобового стекла к-т
Щиток приборов
Щетки генератора
Щетки стартера
Щеточный узел HALT стартера
Якорь генератора E1
Якорь генератора E2
Якорь стартера
Якорь стартера HALT
Винт защитного кожуха механизма двери 6108920
Винт регулировки двери в сб. С гайкой
Винт регулировки двери
Гайка винта регулировки двери
Гайка эксцентрика 52523-6106223
Заглушка 4207-8202120
Замок двери наружный 091
Замок двери наружный 092
К-кт замков (зажигание двери)
Кнопка аварийного открытия двери CAMOZZI
Кнопка аварийного открытия двери (заглушка наружная)
Кожух двери нижний 091
Кожух двери нижний 092
Кронштейн двери A091 шлицевой 04-6108128
Кронштейн двери A092 шлицевой 6108127-01
Кронштейн двери верх. с роликом 6106150
Кронштейн двери верх.направляющего ролика6106216
Кронштейн двери верхний 6106298
Кронштейн двери нижний6106248
Кронштейн крепления нижнего эксцентрика
Механизм открытия двери водителя 091
Механизм открытия двери водителя 092
Ограничитель двери 6106017
Опора оси двери 091
Опора оси двери 092
Ось двери 091 6106300
Петля двери водителя
Петля двери водителя А-092 (метал)
Петля люка багажного отсека к-т
Подшипник оси двери ШС 20
Подшипник эксцентрика двери верхнего 6200
Ручка дверная внутренняя (метал.)
Ручка дверная внутренняя А-092

Ручка задней крышки багажного отсека А-092 в сборе
Ручка дверная внутренняя (пластмас.)
Ручка дверная внутренняя ГАЗель
Ручка дверная наружная 2105
Ручка открытия ветрового стекла водителя 5258-54033
Рычаг шарнира двери
Улавливатель двери
Улавливатель двери (метал.) А144-6106130
Уплотнитель двери водителя
Уплотнитель лобового стекла А-092 к-т
Уплотнитель проема пассажирской двери ПР-302
Уплотнитель пассажирской двери широкий ПР-286
Уплотнитель пассажирской двери узкий ПР-300
Шайба эксцентрика 52523-6106227
Шайба эксцентрика смещенный центр 52523-6106221
Шарнир дверной 6106094СК
Щетка кожуха двери 756мм.
Щетка кожуха двери 593мм.
Эксцентрик двери верхний
Эксцентрик двери нижний
Электромагнитный клапан пилота двери
Оптика ближний свет (Богдан А-092) 7412
Оптика дальний свет (Богдан А-092) ТН 140
Светоотражатель (на клеевой основе) желтый 020123
Светоотражатель желтый 3012.3731(крепление под болт)
Светоотражатель красный 3002.3731-01
Стекло заднего фонаря гбарита,стопа 092 341.3.0416
Стекло заднего фонаря зад.хода 092 371.3.04.16
Стекло заднего фонаря поворота 092 351.3.04.26
Стекло переднего фонаря габаритов А091 ФП 117В 01
Стекло переднего фонаря поворотов А091 УП 115В 01
Стекло фонаря зад. А-091 70.37.16 прав. (к-т)
Стекло фонаря зад. А091 701.37.16 лев. (к-т)
Стекло фонаря перднего габарит-поворот А-092 ПФ 130
Фара бл.свет "Атаман"
Фара дальн.свет "Атаман"
Фара без корпуса А-091 (Isuzu NQR)
Фара в сборе А-091 (Isuzu NQR)
Фара противотуманная ФГ-152А-0 (НЗ 70Вт)
Фара противотуманная передняя "Атаман" (диодная)
Фонарь заднего хода "Атаман" (под лампу)
Фонарь стоп/противотум.зад. "Атаман" (под лампу)
Фонарь поворота перед./зад. "Атаман" (под лампу)
Фонарь зад. габарит/стоп Атаман диодный 167
Фонарь зад.поворота Атаман диодный 171

Фонарь зад.противотум Атаман диодный 169
Фонарь зад.хода Атаман диодный 173
Фонарь габарит-стоп А 092 341.3.04.16
Фонарь габарит-поворот передний А-092 ПФ 130
Фонарь габарита верхн.задний А091 ФП 116 01
Фонарь габарита передний А-091 ПФ 117В
Фонарь габаритный верхний зад.А092 262.37.12-01
Фонарь габаритный верхний перед. А-091/092 264.37.12
Фонарь заднего хода А 092 371.3.04.16
Фонарь задний в сб. правый 70.37.16
Фонарь задний в сборе лев. 701.37.16
Фонарь освещения кабины водителя 111.371.4010
Фонарь освещения ном.знака А092 ФП 131Б
Фонарь освещения ном.знака А092 W 08
Фонарь освещения номерного знака А-091 141-3717-01
Фонарь освещения пассажирской двери 112.3714-01
Фонарь освещения салона 20.37.14
Фонарь освещения салона А-092 ВААФ-45
Фонарь поворота задний А 092 353.04.26
Фонарь поворота передний А-091 УП 115В-01
Фонарь повторитель поворотов 141.3726.01
Фонарь противотуманный задний А 092 341.3.04.16
Фонарь-отражатель боковой (на светодиодах)
Фонарь-отражатель боковой 091 49.3731
Фонарь-отражатель боковой 092 223.3.04.12
Бампер задний 091
Бампер передний 091
Брызговик
Бампер передний правый А-092-2803032
Бампер задний А-092-2804020
Бампер задний "Атаман" А-093
Бампер передний левый А-092-2803033
Бампер передний средний А-092-2803031
Бампер передний левый "Атаман" А-093
Бампер передний правый "Атаман" А-093
Бампер передний средний "Атаман" А-093
Дверь кабины водителя А-092
Дверь салона А-091
Дверь салона А-092
Замок багажника
Кронштейн крепления зеркала А-092
Купол крыши А-09253-0101
Люк аварийный вентиляционный
Люк багажного отсека (боковой)
Маска задняя А-092-5601514

Маска передняя А-092-5301017
Механизм люка аварийно вентилирующего
Накладка арки колеса А-091
Накладка арки колеса А-092
Накладка двери салона резиновая "БОГДАН"
Панель подоконная А-092-5301014
Панель фар левая А-092-53010-11 (очки)
Панель фар правая А-092-5301012 (очки)
Панель фар левая "Атаман" А-093 (очки)
Панель фар правая "Атаман" А-093 (очки)
Решетка передняя А-091
Стекло лобовое 092
Стекло пассажирской двери А-091/092 (3010)
Стекло салона (подфорточное) А-091/092 (4610)
Стекло форточки двери водителя А-091(подвижное)
Стекло форточки двери водителя А-091(не подвижное)
Стекло форточки двери водителя А-092(прямоугольное)
Стекло форточки двери водителя А-092(косое)
Стекло салона (аварийного выхода) А-091/092 (4510)
Стекло салона (заднее) А-092
Стекло салона (кондуктора) А-091/092 (1720)
13*1050
13*1050Li (13*1100La)
13*1075
13*1075Li (13*1125La)
13*1100
13*1125
13*1500
15*1500
17*1500
Автолин (м/п)
Аэрозоль WD 40
Бак топливный
Бачек омывателя 8978550666
Воздуховоды к-кт (центральный , левый, правый )
Втулка привода стекоочистителя
Держатель стекоочистителя 091
Держатель стекоочистителя 092 АРКО
Держатель стекоочистителя 092 Белробот
Зеркало боковое (яблочко) А-091
Зеркало заднего вида боковое А-092
Зеркало заднего вида боковое А-092 с эл.подогр.
Кожух пластиковый рулевой колонки
Кольцо уплотнительное вакуумного насоса генератора
Крышка топливного бака (метал)

Крышка топливного бака (пластик)
Крышка топливного бака (Исузу старая модель)
Масло ATF-A SCT 1L
Масло трансмиссионное 80W90 1L
Масленка прямая 10"
Маслѐнка прямая 6"
Маслѐнка прямая 8"
Маслѐнка угловая "8*90
Маслѐнка угловая 10"*90
Механизм крепления запасного колеса
Механизм привода привода стеклоочистителя лев А-091
Механизм привода привода стеклоочистителя прав А-091
Молоток аварийного разбивания стекла
Накладка педали газа
Накладка педали тормоза/сцепления
Сиденье водительское
Сиденье пассажирское
Стеклоочиститель в сборе А-092 "Белробот" А12-80.1
Торпедо в сб. (пластик)
Тормозная жидкость FELIX 1 L
Тормозная жидкость FELIX 0,5L
Рамка крепления торпедо
Рукоятка рычага переключения передач
Трапеция привода стеклоочистителей в сборе А-091
Форсунка омывателя лобового стекла А-091
Форсунка омывателя лобового стекла А-092/ISUZU
Хомут 10-16
Хомут 16-25
Хомут 32-50
Хомут 40-60
Хомут капроновый 290x3,6мм
Хомут капроновый 300x7,2мм
Шланг для подкачки внутреннего колеса
Шланг омывателя,м
Щетки стеклоочистителя А-091,шт
Щетки стеклоочистителя А-092,шт (19мм)
Щетки стеклоочистителя А-092,шт (22мм)
Эмблема ISUZU
Амортизатор задний ISUZU NQR 71
Подушка кабины ISUZU NQR 71
Бампер передний ISUZU NQR 71
Блок кнопок двери управления стеклоподъемником (левая)
Блок кнопок двери управления стеклоподъемником (правая)
Дверь передняя левая (без комплектующих частей) ISUZU NQR 71
Дверь передняя правая (без комплектующих частей) ISUZU NQR

Двигатель левого электростеклоподъемника ISUZU NQR 71
Двигатель правого электростеклоподъемника ISUZU NQR 71
Карта двери пластиковая левая ISUZU NQR 71
Карта двери пластиковая правая ISUZU NQR 71
Кожух подножки пластиковый Левый ISUZU NQR 71
Кожух подножки пластиковый Правый ISUZU NQR 71
Кронштейн крепления бампера Левый ISUZU NQR 71
Кронштейн крепления бампера Правый ISUZU NQR 71
Механизм стеклоподъемника левый с электроприводом ISUZU
Механизм стеклоподъемника правый с электроприводом ISUZU
Набор пластиковых заглушек кабины ISUZU NQR 71
Накладка кабины пластиковая (панель подоконная) NQR 71
Отбойник подрессорника ISUZU NQR
Отбойник подрессорника ISUZU NQR (Украина)
Подкрылок заднего колеса NQR 71 (белый)
Подкрылок заднего колеса NQR 71 (синий)
Подкрыльник кабины перед. Левый ISUZU NQR 71
Подкрыльник кабины перед. Правый ISUZU NQR 71
Подножка кабины пластиковая Левая ISUZU NQR 71
Подножка кабины пластиковая Правая ISUZU NQR 71
Подножка Левая (металл) ISUZU NQR 71
Подножка Правая (металл) ISUZU NQR 71
Прикуриватель 24V
Решетка кабины передняя ISUZU NQR 71
Ручка дверная наружная Левая
Ручка дверная наружная Правая
Сайлентблок торсиона кабины водителя NQR-71
Светоотражатель передний (правый) (ресничка)
Светоотражатель передний (левый) (ресничка)
Кожух торсиона кабины NQR-71
Кожух фары противотум. ISUZU NQR 71 лев.
Кожух фары противотум. ISUZU NQR 71 прав.
Кнопка включения противотуманных фар ISUZU NQR 71
Кнопка включения света фар ISUZU NQR 71
Поворотник ISUZU NLR передний лев.
Поворотник ISUZU NLR передний прав.
Поворотник боковой левый ISUZU NQR 71
Поворотник боковой правый ISUZU NQR 71
Угол пластиковый левого зеркала Исузу
Угол пластиковый правого зеркала Исузу
Фара ISUZU NLR передняя лев. ISUZU
Фара ISUZU NLR передняя прав. ISUZU
Фара ISUZU NQR 71 передняя лев.
Фара ISUZU NQR 71 передняя прав.
Фара противотуманная ISUZU NQR 71 лев.



Фара противотуманная ISUZU NQR 71 прав.
Фонарь задний левый ISUZU NQR 71
Фонарь задний правый ISUZU NQR 71
Болт M10*100
Болт M10*60
Болт M12*100
Болт M12*40
Болт M6*40
Болт M8*60
Гайка M10x1,25 (шпильки п/о)
Гайка M10x1,5
Гайка M12*1,75
Гайка M6
Гайка M8x1,25
Гровер d 10
Гровер d 12
Гровер d 6
Гровер d 8
Шайба медная 8 мм
Шайба медная 10мм
Шайба медная 12мм
Шайба медная 14мм
Шайба метал. d10 *30
Шайба метал. d12*40
Шайба метал. d6*12
Шайба метал. d6*20
Шайба метал. d8*16
Шайба метал. d8*30
Шайба метал.d10*20
Шплинт 3 (накнечник рул.тяги)
Шплинт 5 (гайка перед.ступицы)