



г. Киев, ул. Н.Гринченко, 4.

моб: 067-223-84-86

тел./факс: 044-528-05-85

e-mail: r.loban@iat.org.ua

skype: lobanruslan

www.iat.org.ua

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ HYUNDAI

наявність и стоимость уточняйте у специалиста

№	Номер детали	Наименование детали
1	#18	U-болт
2	18652-12003	Автолампа
3	18652-21008	Автолампа
4	18653-05009	Автолампа
5	18654-21058	Автолампа
6	18655-10009	Автолампа
7	18657-70004	Автолампа
8	18657-76716	Автолампа
9	94117-45010	Автолампа (24V 1.2W)
10	18654-25108	Автолампа (24V 25/10W)
11	94116-45020	Автолампа (24V 3W)
12	94121-5H200	Автолампа з роз'ємом
13	94124-5H100	Автолампа з роз'ємом
14	94125-5J000	Автолампа з роз'ємом
15	2001185	Автошина 145R13 Hankook DW04
16	i5223	Автошина 205/75 R17,5
17	QH170-13531K2	Адаптер сенсора швидкості
18	55300-6B500	Амортизатор задній
19	55300-5A200	Амортизатор задній
20	55350-5K000	Амортизатор задній
21	55300-5L700	Амортизатор задній
22	54300-5K001	Амортизатор передній
23	54300-7C100	Амортизатор передній
24	54300-6B050	Амортизатор передній
25	54350-5K000	Амортизатор передній
26	54300-5L500	Амортизатор передній
27	54300-7C110	Амортизатор передній №2
28	31110-5A502	Бак паливний
29	31110-5K101	Бак паливний
30	55263-74001	Балансир ресори задньої
31	51110-5H601	Балка передня
32	25373-5K200	Балка радіатора охолодження
33	52761-5K501	Барабан гальмівний задній
34	52761-5H201	Барабан гальмівний задній
35	52761-5H001	Барабан гальмівний задній
36	52761-7C000	Барабан гальмівний задній
37	52761-5A102	Барабан гальмівний задній
38	52761-6B000	Барабан гальмівний задній
39	51761-5H001	Барабан гальмівний передній
40	51761-5H201	Барабан гальмівний передній
41	59841-45000	Барабан ручного гальма
42	59841-5H000	Барабан ручного гальма
43	59841-45201	Барабан ручного гальма
44	57800-5H004	Бачок гідропідсилювача / в зборі /
45	57800-5H003	Бачок гідропідсилювача / в зборі /
46	58510-5H000	Бачок головного гальмівного циліндра
47	98300-5H112	Бачок омивача скла в зборі

48	25361-5H000	Бачок розширювальний
49	25361-5A000	Бачок розширювальний
50	95800-5H150	Блок ETACS
51	95800-5K170	Блок ETACS
52	95600-5H000	Блок керування АБС
53	95600-7M000	Блок керування АБС
54	39100-48700	Блок керування двигуном
55	91595-5K600	Блок реле
56	91595-5K610	Блок реле
57	21100-41710 L	Блок циліндрів
58	21000-45100	Блок циліндрів у складеному вигляді
59	36170-83000	Блок щіток стартера
60	26822-41000	Болт
61	57680-5A002	Болт
62	26827-45000	Болт
63	55141-5K500	Болт
64	11404-10303	Болт
65	11290-08353	Болт
66	54753-7F300	Болт
67	11403-08161	Болт
68	11403-08121	Болт
69	11403-08551	Болт
70	21516-41000	Болт
71	43215-69000	Болт
72	21897-5H000	Болт
73	43613-74000	Болт
74	11403-08303	Болт
75	11403-08163	Болт
76	11403-08853	Болт
77	25514-93000	Болт
78	28512-83001	Болт
79	11400-08256 K	Болт
80	11962-10251	Болт
81	41462-5H010	Болт
82	11403-08251	Болт
83	43456-69000	Болт
84	22321-45000	Болт ГБЦ
85	22331-45000	Болт ГБЦ
86	22321-41001	Болт ГБЦ
87	37451-72000	Болт генератора
88	24532-41000	Болт коромисла
89	21114-41001	Болт кріплення бугеля
90	21114-45000	Болт кріплення бугеля
91	55369-7H550	Болт кріплення ресори
92	55565-7C000	Болт кріплення ресори
93	33851-41001	Болт кронштейна рейки паливної
94	58191-5H900	Болт супорта
95	33851-41000	Болт форсунки
96	23513-41000	Болт шатуна
97	61923-62002-2	Бризговик
98	61923-62002 1	Бризговик правий
99	86821-5H103	Бризковик передній лівий
100	86811-5H102	Бризковик передній лівий
101	#2	Важель нижній
102	QD4347-1T00240	Важіль КПП
103	56725-5K200	Важіль поворотний
104	56725-5H201	Важіль поворотний
105	56741-5H201	Важіль поворотний
106	56725-5H000	Важіль поворотний
107	56740-5K200	Важіль поворотний

108	56725-5K001	Важіль поворотний
109	56740-5K000	Важіль поворотний
110	QD436-51T00090	Вал вилки 1-R передачі КПП
111	QD436-41T00040	Вал вилки 2-3 передачі КПП
112	QD436-53T00010	Вал вилки 4-5 передачі КПП
113	49200-5A020	Вал карданний в зборі центральний
114	49200-5K710	Вал карданний в зборі центральний
115	49100-5A200	Вал карданний задній
116	49100-5H560	Вал карданний задній
117	43231-45000	Вал КПП
118	QD434-10T00050	Вал КПП
119	QD434-73T00200	Вал КПП
120	QH170-1111866	Вал первинний
121	97156-5H000	Вентилятор обігрівача
122	43663-45000	Вилка включення 1-ї передачі
123	43666-45000	Вилка включення 2-3-ї передачі
124	43665-45000	Вилка включення 4-ї передачі
125	41450-5H500	Вилка зчеплення
126	93580-7A000	Вимикач зовнішнього освітлення
127	93580-7A100	Вимикач зовнішнього освітлення
128	93140-7A000	Вимикач стартера
129	93140-7D000	Вимикач стартера
130	37380-41750	Випрамляч генератора
131	55270-5A000	Відбійник ресори задньої
132	55260-45001	Відбійник ресори задньої
133	55270-5H001	Відбійник ресори задньої
134	54270-7D010	Відбійник ресори передньої
135	54270-62001	Відбійник ресори передньої
136	55310-HD120 V1	Відбійник ходу задньої ресори
137	37171-5H005	Відсік акумулятора
138	59422-5H250	Вінець ABS задній
139	59421-5H250	Вінець ABS передній
140	24530-41011	Вісь коромисел
141	21020-45920	Вкладиші корінні / 0,25 /
142	21020-45921	Вкладиші корінні / 0,5 /
143	21020-45020	Вкладиші корінні / STD /
144	23060-45500	Вкладиші шатунні / STD /
145	23060-41020	Вкладиші шатунні / STD /
146	23060-41921	Вкладиші шатунні /0.25 /
147	23060-45931	Вкладиші шатунні /0.25 /
148	64236-6A000	Втулка
149	54328-67100	Втулка амортизатора
150	54333-6A500	Втулка амортизатора
151	55333-6A500	Втулка амортизатора
152	55311-45001	Втулка амортизатора
153	55433-81000	Втулка амортизатора
154	55328-85000	Втулка амортизатора
155	55328-8K500	Втулка амортизатора
156	54311-62000	Втулка амортизатора верхня
157	43834-45000	Втулка важіля КПП
158	28512-72000	Втулка колектора випускного
159	43703-5H000	Втулка куліси КПП
160	43736-7A000	Втулка механізму перемикачання КПП
161	57656-45210	Втулка механізму рульового
162	97269-5H000	Втулка обігрівача
163	21192-45000	Втулка пластини
164	53325-45230	Втулка регульовальна заднього моста
165	55232-45000	Втулка ресори задньої
166	54146-45000	Втулка ресори передньої
167	54148-5A300	Втулка ресори передньої

168	54146-83400	Втулка ресори передньої
169	54151-7D000	Втулка ресори передньої
170	54149-5A100	Втулка ресори передньої
171	54146-5A300	Втулка ресори передньої
172	54147-45000	Втулка ресори передньої / металева /
173	21181-41900	Втулка розподілвала №1
174	21183-45900	Втулка розподілвала №3
175	21185-45900	Втулка розподілвала №5
176	55788-5A000	Втулка стабілізатора заднього
177	55772-5A000	Втулка стабілізатора заднього
178	55772-8D000	Втулка стабілізатора заднього
179	55775-5H900	Втулка стабілізатора заднього
180	55775-5H920	Втулка стабілізатора заднього
181	54775-5H950	Втулка стабілізатора переднього
182	54772-6A600	Втулка стабілізатора переднього
183	55773-7H550	Втулка стабілізатора переднього
184	55797-7C000	Втулка тяги стабілізатора
185	55783-5A300	Втулка тяги стабілізатора заднього
186	55783-85000	Втулка тяги стабілізатора заднього
187	54783-5A300	Втулка тяги стабілізатора переднього
188	55783-88320	Втулка тяги стабілізатора переднього
189	23515-45900	Втулка шатуна
190	23517-41010	Втулка шатуна
191	23517-41310	Втулка шатуна
192	23515-45910	Втулка шатуна
193	24315-45001	Втулка шестерні
194	43534-5H000	Втулка шестерні приводу спідометра
195	43534-5H010	Втулка шестерні приводу спідометра
196	56717-45600	Втулка шкворня
197	56717-45000	Втулка шкворня
198	56718-7M000	Втулка шкворня
199	56774-7M000	Втулка шкворня
200	54229-62003	Гайка
201	54229-45011	Гайка
202	13454-24003	Гайка
203	55229-5K000	Гайка
204	55562-7D000	Гайка
205	13385-08007 K	Гайка
206	13271-04007 K	Гайка
207	49753-62600	Гайка вала карданного
208	10225-10004	Гайка колектора випускного
209	25245-41000	Гайка колінвалу
210	52985-6A200	Гайка колісна задня ліва
211	52985-46000	Гайка колісна задня ліва
212	52985-5H500	Гайка колісна задня ліва
213	52986-7F640	Гайка колісна задня права
214	52986-92100	Гайка колісна задня права
215	52986-46000	Гайка колісна задня права
216	52986-5H500	Гайка колісна задня права
217	24533-45000	Гайка коромисла
218	52851-73500	Гайка маточини задньої
219	51812-62000	Гайка маточини передньої
220	51813-62000	Гайка маточини передньої
221	51812-45000	Гайка маточини передньої
222	51985-45001	Гайка маточини передньої лівої
223	51985-5H201	Гайка маточини передньої лівої
224	51986-45001	Гайка маточини передньої права
225	51986-5H201	Гайка маточини передньої права
226	51756-45000	Гайка переднього колеса
227	43034-45000	Гайка хвостовика КПП

228	53371-73500	Гайка хвостовика редук.зад.моста
229	53371-7B900	Гайка хвостовика редук.зад.моста
230	53371-5H001	Гайка хвостовика редук.зад.моста
231	23514-41000	Гайка шатуна
232	56767-7M000	Гайка шкворня
233	58811-5A000	Гальмівна трубка довга
234	37300-45500	Генератор
235	37300-93520	Генератор
236	37300-45001	Генератор
237	37300-41751	Генератор
238	37300-48100	Генератор
239	21131-41300	Гільза / 100 мм./
240	21131-45900	Гільза / 104 мм./
241	22100-41603	Головка блока цуліндрів
242	2200045101	Головка блока цуліндрів
243	53210-5H000	Головна пара редуктора заднього моста
244	53210-45021	Головна пара редуктора заднього моста
245	13602-24003	Гровер
246	13510-12003	Гровер
247	QD436-29T00020	Гровер КПП
248	75003-5H500	Двері ліві
249	75003-7C000	Двері ліві
250	75004-7C500	Двері праві
251	75004-5H500	Двері праві
252	97155-5H201	Двигун обігрівача
253	98131-5A101	Двигун склоочисника скла лобового
254	98800-5H000	Двигун склопідіймача дверей передніх лівих
255	5	джгут проводів 24V
256	87110-5H402	Дзеркало заднього виду
257	87110-5H701	Дзеркало заднього виду
258	87601-5H503	Дзеркало ліве
259	87623-7A410	Дзеркало ліве
260	87610-7F501	Дзеркало ліве в зборі
261	87602-5H605	Дзеркало праве
262	51761-45021	Диск гальмівний передній
263	51761-5A700	Диск гальмівний передній
264	41100-6A600	Диск зчеплення ведений
265	41100-7D021	Диск зчеплення ведений
266	41100-5K100	Диск зчеплення ведений
267	41100-7F115	Диск зчеплення ведений
268	41100-5K120	Диск зчеплення ведений
269	41100-8D000	Диск зчеплення ведений
270	41100-5L010	Диск зчеплення ведений
271	41100-6A700	Диск зчеплення ведений
272	41100-8R550	Диск зчеплення ведений
273	52910-5K270	Диск колісний / сталевий /
274	52910-5H650	Диск колісний / сталевий /
275	52910-45270	Диск колісний / сталевий / R17.5
276	25390-7D001	Дифузор радіатора охолодження двигуна
277	25397-5H401	Дифузор радіатора охолодження двигуна
278	59122-6A000	Діафрагма камери гальмової
279	45150A-HD120	Допоміжна поперечна траверса рами
280	28517-45000	Екран колектора випускного А
281	28519-45001	Екран колектора випускного В
282	34534-01310	Електромагнітний клапан
283	PHS520D-08	Електромагнітний клапан
284	86451-7C000	Емблема
285	25435-45000	З'єднувач системи охолодження двигуна
286	86384-7A101	Заглушка
287	15733-28000	Заглушка блока циліндрів

288	15733-14000	Заглушка блока циліндрів
289	15733-22000	Заглушка блока циліндрів
290	15734-40000	Заглушка блока циліндрів
291	15717-10081	Заглушка блока циліндрів
292	93791-5H000	Заглушка кнопки
293	93715-34000	Заглушка кнопки
294	21124-45001	Заглушка маслопровода колінвала
295	58191-45000	Заглушка пластини тормозного механізму
296	21322-45001	Заглушка сальника шестерні
297	56825-5H000	Заглушка тяги рульової повздовжньої
298	58145-45201	Заклепка накладки колодки гальмівної
299	81901-5K200	Замки / комплект личинок /
300	81920-5HA00	Замок дверей правих / личинка /
301	81320-5H000	Замок дверей передньої правої
302	93110-5HA00	Замок запалювання
303	93110-5KA00	Замок запалювання
304	93110-7CA00	Замок запалювання
305	93110-5LA00	Замок запалювання
306	93110-5KC00	Замок запалювання
307	91870-7C100	Запобіжник
308	36861-82010	Запобіжник
309	36861-41000	Запобіжник
310	18980-06571	Запобіжник 20А
311	91826-14000	Запобіжник 30А
312	91828-14000	Запобіжник 50А
313	18980-06573	Запобіжник 80А
314	21940-5H001	Захист двигуна нижній лівий
315	21920-5H001	Захист двигуна нижній передній
316	21950-5H000	Захист двигуна нижній правий
317	21970-5K051	Захист двигуна нижній правий
318	21990-5H050	Захист КПП нижній
319	21990-5A001	Захист КПП нижній
320	27800-45050	Інтеркулер
321	56360-5K300	Кардан рульового механізму
322	49200-Е6Н200	данний вал, передня частина в зборі з фланцями
323	49200-F170	данний вал, центральна частина в зборі з фланц
324	49100-F170	данний вал, центральна частина в зборі з фланц
325	26460-47281	Кільце радіатора охолодження масла
326	43383-45000	Кільце синхронізатора
327	43360-5H640	Кільце синхронізатора
328	QH170-1117H810	Кільце синхронізатора
329	QH170-1306H810	Кільце синхронізатора
330	QH170-1325H810A	Кільце синхронізатора муфти 2-3 передачі
331	QH170-1307H810	Кільце синхронізатора муфти 4-5 передачі
332	49171-45220	Кільце стопорне
333	21215-45920	Кільце стопорне колінвала / 0,15 /
334	21215-45921	Кільце стопорне колінвала / 0,30 /
335	23414-41001	Кільце стопорне поршневого пальця
336	23422-45000	Кільце стопорне поршневого пальця
337	41790-5H000	Кільце стопорне циліндра зчеплення робочого
338	25441-41000	Кільце ущільнювальне
339	26102-45000	Кільце ущільнювальне
340	26413-41000	Кільце ущільнювальне
341	26417-41000	Кільце ущільнювальне
342	26414-41000	Кільце ущільнювальне
343	26412-41000	Кільце ущільнювальне
344	26483-93000	Кільце ущільнювальне
345	26101-45000	Кільце ущільнювальне
346	38623-45010	Кільце ущільнювальне
347	38612-45000	Кільце ущільнювальне

348	58135-45020	Кільце ущільнюоче
349	17100-11000	Кільце ущільнюоче
350	17100-15000	Кільце ущільнюоче
351	0K850-11305A	Кільце ущільнюоче колінвала
352	17105-10000	Кільце ущільнюоче насоса
353	17105-07500	Кільце ущільнюоче насоса вакуумного
354	17105-13500	Кільце ущільнюоче насоса паливного
355	0K87A-15114	Кільце ущільнюоче насосу водяного
356	23040-41220	Кільця поршневі / STD /
357	23040-45010	Кільця поршневі / STD /
358	23040-41400	Кільця поршневі / STD /
359	23040-45500	Кільця поршневі / STD /
360	23040-84100	Кільця поршневі /STD/
361	59133-21300	Клапан CHECK
362	22212-41001	Клапан випускний
363	22212-45000	Клапан випускний
364	22212-83011	Клапан випускний
365	22212-52000	Клапан випускний
366	22212-84000	Клапан випускний
367	22211-41001	Клапан впускний
368	22211-83003	Клапан впускний
369	22211-5C000	Клапан впускний
370	22211-84000	Клапан впускний
371	59670-5H600	Клапан гальмівної системи
372	59670-SV035	Клапан гальмівної системи
373	28811-45000	Клапан колектора впускного
374	33120-41010	Клапан насоса паливного високого тиску
375	33125-45500	Клапан насоса паливного високого тиску
376	33150-45810	Клапан ПНВТ
377	59430-7F000	Клапан пневмосистеми
378	59420-7F000	Клапан пневмосистеми
379	59860-8A451	Клапан пневмосистеми
380	59510-6A550	Клапан пневмосистеми
381	59850-8A451	Клапан пневмосистеми
382	59470-67001	Клапан пневмосистеми
383	59450-83411	Клапан пневмосистеми
384	59300-7H500	Клапан пневмосистеми
385	59480-8A450	Клапан пневмосистеми / захисний /
386	31190-22500	Клапан топливної системи
387	31191-22500	Клапан топливної системи
388	41730-5H000	Клапан циліндра зчеплення робочого
389	09127-7D000	Ключ балонний
390	09127-7D010	Ключ балонний
391	93749-5K000	Кнопка вкл. аварійної зупинки
392	93775-5K000	Кнопка вкл. обігріву дзеркал
393	93763-6B000	Кнопка вкл. протівотуманних фар
394	93735-5K000	Кнопка вкл. протівотуманних фар
395	93763-5K000	Кнопка вмикання
396	93191-5K000	Кнопка регулятор холостого ходу
397	93692-5H010	Кнопка управління склопідймачем
398	93691-5H310	Кнопка управління склопідймачем
399	22226-45000	Ковпачок клапана
400	24135-41002	Ковпачок штока штовхача клапана
401	28510-41750	Колектор випускний
402	28310-45020	Колектор впускний
403	23100-41700	Колінвал
404	58340-6A900	Колодка гальмівна задня
405	58340-7D942	Колодка гальмівна задня
406	58340-7H641	Колодка гальмівна задня
407	58240-7C001	Колодка гальмівна передня

408	58140-7C001	Колодка гальмівна передня
409	58140-5K500	Колодка гальмівна передня
410	58140-7F512	Колодка гальмівна передня
411	58240-7F512	Колодка гальмівна передня
412	58140-6A003	Колодка гальмівна передня
413	58305-45A53	Колодки гальмівні задні / барабан /
414	58305-45A63	Колодки гальмівні задні / барабан /
415	58305-45A30	Колодки гальмівні передні / барабан /
416	58305-45A62	Колодки гальмівні передні / барабан /
417	58305-5KA20	Колодки гальмівні / барабан /
418	58101-5HA30	Колодки гальмівні передні к-т
419	58125-8D550	Колодки гальмівні передні к-т
420	59822-5HA20	Колодки ручного гальма
421	59822-45A20	Колодки ручного гальма
422	59822-5KA00	Колодки ручного гальма
423	59822-45A60	Колодки ручного гальма
424	59822-5LA00	Колодки ручного гальма
425	56300-5H804	Колонка рульового механізму
426	56300-5K302	Колонка рульового механізму
427	59828-5H000	Компенсатор механізму ручного гальма
428	26713-45510	Конектор патрубк
429	26733-45510	Конектор патрубк
430	58948-7H500	Коннектор з'єднувач штирьовий)
431	41200-6A600	Корзина зчеплення
432	41200-7D010	Корзина зчеплення
433	41200-5H200	Корзина зчеплення
434	41200-7F200	Корзина зчеплення
435	41200-5L010	Корзина зчеплення
436	41300-45000	Корзина зчеплення
437	41200-6A700	Корзина зчеплення
438	41200-7M201	Корзина зчеплення
439	47110-5H300	Коробка відбору потужності
440	GH61A-850000	Коробка відбору потужності
441	43050-5K551	Коробка передач в зборі
442	24510-45002	Коромисло
443	24510-45010	Коромисло
444	QD414-60T00030	Корпус КПП
445	26131-41700	Корпус насоса масляного
446	21310-45021	Корпус насоса масляного
447	28100-5H004	Корпус повітряного фільтра / в зборі /
448	93071-5H900TH	Корпус рульової колонки лівий
449	93072-5H001TH	Корпус рульової колонки правий
450	82311-5H001	Корпус ручки дверей лівих внутрішніх
451	82321-5H001	Корпус ручки дверей правих внутрішніх
452	25420-41020	Корпус термостата
453	2652145500	Корпус щупа масляного
454	25261-41310	Крильчатка радіатора охолодження
455	98320-5H000	Кришка бачка омивача скла
456	37172-5H000	Кришка акумулятора
457	37173-5H003	Кришка акумулятора
458	31180-5HA00	Кришка бака паливного /ключі/
459	31180-7CA00	Кришка бака паливного /ключі/
460	57883-5H010	Кришка бачка гідропідсилювача
461	58513-45000	Кришка бачка головного гальмівного циліндра
462	3736041750	Кришка генератора задня
463	22420-41021	Кришка клапанів
464	22420-45510	Кришка клапанів
465	51851-5H001	Кришка маточини передньої
466	65930-5K102	Кришка моторного відсіку
467	36711-47281	Кришка свічки розжарення

468	93561-21003	Кришка сенсора відкриття дверей
469	25425-45000	Кришка термостата
470	64335-5H402	Кришка торсіона
471	31640-41001	Кришка трубки паливної
472	56772-62000	Кришка шкворня / металева /
473	56772-45001	Кришка шкворня / металева /
474	56772-7M000	Кришка шкворня верхня / металева /
475	56762-7M000	Кришка шкворня нижня / металева /
476	55251-6A002	Кріпильний болт
477	55225-5A200	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
478	55225-5K500	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
479	54230-45001	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
480	55225-6A600	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
481	55225-74001	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
482	54230-5L000	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
483	55225-5K501	Кріплення ресори задньої / сережка метал /
484	54230-46050	Кріплення ресори передньої / сережка метал /
485	54225-5K100	Кріплення ресори передньої / сережка метал /
486	54225-5K001	Кріплення ресори передньої / сережка метал /
487	54226-5A002 AS	Кріплення ресори передньої / сережка метал /
488	54225-5L000	Кріплення ресори передньої / сережка метал /
489	54210-5L000	Кріплення ресори передньої ліве
490	54216-5L000	Кріплення ресори передньої праве
491	28681-46000	Кріплення труби вихлопної
492	28414-45100	Кронштейн
493	55304-rev01	Кронштейн амортизатора
494	AA82B34010A-8	Кронштейн амортизатора нижній
495	AA82B34010A-8 1	Кронштейн амортизатора нижній
496	57830-5H000	Кронштейн бачка гідропідсилювача
497	43823-5H002	Кронштейн важіля КПП
498	43827-5H202	Кронштейн важіля КПП
499	55310_REV01	Кронштейн відбійника задньої ресори
500	54210-HD120	Кронштейн відбійника ресори
501	28701-HD120 EL	Кронштейн глушника 1
502	28702-HD120 EL	Кронштейн глушника 2
503	21611-41701	Кронштейн двигуна лівий
504	21612-41701	Кронштейн двигуна правий
505	58304-AWD120	Кронштейн електромагнітного клапана
506	58303-HD120	Кронштейн електромагнітного клапана
507	55210-5K300	Кронштейн задній ресори задньої
508	55401-MPV50	Кронштейн задньої ресори, лівий
509	55402-MPV50	Кронштейн задньої ресори, правий
510	81271-5H000	Кронштейн карти двері лівої
511	81281-5H000	Кронштейн карти двері правої
512	24517-41001	Кронштейн коромисла 2,4 - го
513	24518-41001	Кронштейн коромисла 3 - го
514	24516-41002	Кронштейн коромисла задній
515	24515-41002	Кронштейн коромисла передній
516	86513-5H002	Кронштейн кріп. передн. бампер.лівий
517	86512-5H001	Кронштейн кріп. передн. бампер.лівий
518	86523-5H002	Кронштейн кріп. передн. бампер.правий
519	86522-5H001	Кронштейн кріп. передн. бампер.правий
520	45180A-HD120	Кронштейн кріплення допоміжної траверси рами
521	31210-5K001	Кронштейн кріплення паливного бака
522	57240-5H000	Кронштейн насоса гідропідсилювача
523	33113-41300	Кронштейн насоса паливного
524	27881-5H400	Кронштейн патрубка інтеркулера
525	32712-5H001	Кронштейн педалі акселератора
526	54220-HD120	Кронштейн переднього амортизатора
527	21451-45001	Кронштейн пластини двигуна задньої лівої

528	21452-45001	Кронштейн пластини двигуна задньої правий
529	55774-46050	Кронштейн подушки стабілізатора
530	21871-5H100	Кронштейн пори двигуна
531	45191A-HD120	Кронштейн реактивної штанги
532	45192A-HD120	Кронштейн реактивної штанги
533	07320	Кронштейн реактивної штанги лівий
534	55211-45002	Кронштейн ресори задньої
535	55211-5K300	Кронштейн ресори задньої
536	54796-5K000	Кронштейн стабілізатора
537	54795-6B600	Кронштейн стабілізатора переднього
538	54778-5A300	Кронштейн стабілізатора переднього лівий
539	54779-5A300	Кронштейн стабілізатора переднього правий
540	86327-56000	Кронштейн фари правої
541	33814-41000	Кронштейн форсунки паливної
542	56714-45000	Кулак поворотний лівий
543	56714-5K300	Кулак поворотний лівий
544	56714-5K100	Кулак поворотний лівий
545	56734-45000	Кулак поворотний правий
546	56734-45600	Кулак поворотний правий
547	56714-45600	Кулак поворотний правий
548	56734-5K300	Кулак поворотний правий
549	56734-5K100	Кулак поворотний правий
550	55121-5K500	Лист підресорний ресори задньої №1
551	55121-5K000	Лист підресорний ресори задньої №1
552	55122-5K500	Лист підресорний ресори задньої №2
553	55123-5K500	Лист підресорний ресори задньої №3
554	55116-62001	Лист ресори
555	55118-62000	Лист ресори
556	55111-5A400	Лист ресори задньої №1
557	55111-5K500	Лист ресори задньої №1
558	55111-69000	Лист ресори задньої №1
559	55111-5K000	Лист ресори задньої №1
560	55111-62000	Лист ресори задньої №1
561	55111-75500	Лист ресори задньої №1/№2
562	55112-5A400	Лист ресори задньої №2
563	55112-5K500	Лист ресори задньої №2
564	55112-69000	Лист ресори задньої №2
565	55112-5K000	Лист ресори задньої №2
566	55112-62000	Лист ресори задньої №2
567	55113-62000	Лист ресори задньої №3
568	55113-5K500	Лист ресори задньої №3
569	54111-5K500	Лист ресори передньої №1
570	54111-6A050	Лист ресори передньої №1
571	54111-7F310	Лист ресори передньої №1
572	54111-6A000	Лист ресори передньої №1
573	54112-5K500	Лист ресори передньої №2
574	54112-5A400	Лист ресори передньої №2
575	54112-5K000	Лист ресори передньої №2
576	54112-6A050	Лист ресори передньої №2
577	54113-5K500	Лист ресори передньої №3
578	54113-6A050	Лист ресори передньої №3
579	54114-5K500	Лист ресори передньої №4
580	54115-5K500	Лист ресори передньої №5
581	54115-5K000	Лист ресори передньої №5
582	54112-5A400.OEM	лист ресоры №2
583	92401-7A100	Ліхтар задній лівий
584	92411-7A801	Ліхтар задній лівий
585	92402-7A100	Ліхтар задній правий
586	52752-5K011	Маточина задня
587	52752-5K311	Маточина задня

588	51752-45002	Маточина передня
589	51752-5H261	Маточина передня
590	51752-5L270	Маточина передня
591	23200-45000	Маховик двигуна
592	43710-5H001	Механізм перемикання КПП
593	93300-5K100	Механізм підкермовий
594	93300-5K000	Механізм підкермовий
595	57600-5A010	Механізм рульовий
596	59810-45060	Механізм ручного гальма
597	59810-5H011	Механізм ручного гальма
598	59810-5K601	Механізм ручного гальма
599	QH598-105K200	Механізм ручного тормоза
600	98121-5H100	Механізм склоочисника
601	81501-5H012	Механізм склопід. двері лівої
602	81502-5H002	Механізм склопід. двері правої
603	81502-5H012	Механізм склопід. двері правої
604	59450-5K051	Модуль АБС
605	86112-5H002	Молдинг лобового скла
606	86112-6A001	Молдинг лобового скла
607	86112-7A002	Молдинг лобового скла
608	87129-5H000	Молдинг скла заднього
609	QH170-1313H810	Муфта включення 4-5 передачі
610	56811-7M200	Накінецьник тяги рульової повздовжньої
611	86510-5H001	Накладка бампера переднього
612	86510-56000	Накладка бампера переднього
613	86510-7A001	Накладка бампера переднього
614	86510-6A003	Накладка бампера переднього
615	86536-6A000	Накладка бампера переднього ліва
616	86536-7A100	Накладка бампера переднього ліва
617	86546-6A000	Накладка бампера переднього права
618	86546-7A100	Накладка бампера переднього права
619	29210-41702	Накладка двигуна / декоративна /
620	81233-5H000TH	Накладка карти двері лівої
621	81243-5H000TH	Накладка карти двері правої
622	58342-8A600	Накладка колодки гальмівної задньої
623	58343-8A600	Накладка колодки гальмівної задньої
624	58342-7D940	Накладка колодки гальмівної задньої
625	58343-7D942	Накладка колодки гальмівної задньої
626	58142-8A200	Накладка колодки гальмівної передньої
627	58143-8A200	Накладка колодки гальмівної передньої
628	58142-7H900	Накладка колодки гальмівної передньої
629	58143-7H902	Накладка колодки гальмівної передньої
630	58142-6A002	Накладка колодки гальмівної передньої
631	58143-6A002	Накладка колодки гальмівної передньої
632	58142-6A003	Накладка колодки гальмівної передньої
633	58143-6A003	Накладка колодки гальмівної передньої
634	94117-5H000	Накладка панелі приладів
635	82710-6A003	Накладка пер.панелі ліва
636	82710-5H002	Накладка пер.панелі ліва
637	82710-5K002	Накладка пер.панелі ліва
638	82720-56000	Накладка пер.панелі права
639	82720-6A503	Накладка пер.панелі права
640	82720-7A003	Накладка пер.панелі права
641	86920-5H000	Накладка підніжки ліва
642	86930-6A002	Накладка підніжки права
643	86930-5K001	Накладка підніжки права
644	86515-7A500	Накладка фари
645	86315-5H000	Накладка фари лівої
646	86315-56000	Накладка фари лівої
647	86315-6A000	Накладка фари лівої

648	86375-7A000	Накладка фари лівої
649	86325-5H000	Накладка фари правої
650	86385-7A000	Накладка фари правої
651	86325-6A000	Накладка фари правої
652	86325-5K000	Накладка фари правої
653	58144-45A60	Накладки колодки гальмівної передньої к-т
654	58144-45A50	Накладки колодки гальмівної передньої к-т
655	43820-66000	Наконечник важеля КПП
656	56880-5K000	Наконечник рульової лівий
657	56880-5H000	Наконечник рульової лівий
658	56880-5A000	Наконечник рульової лівий
659	56880-6A001	Наконечник рульової лівий
660	56880-7F500	Наконечник рульової лівий
661	56890-5K000	Наконечник рульової правий
662	56890-5H000	Наконечник рульової правий
663	56890-6A001	Наконечник рульової правий
664	56890-7F500	Наконечник рульової правий
665	22115-93010	Направляюча випускного клапана
666	14303-14280	Направляюча маховика
667	41424-5H500	Напрямна вилки зчеплення
668	43112-5H000	Напрямна підшипника вижимного
669	58142-45020	Напрямна супорта переднього
670	0K87T-15100	Насос
671	38617-45020	Насос вакуумний
672	25100-45002	Насос водяний
673	25100-84413	Насос водяний
674	25100-45002. OEM	Насос водяной
675	57100-5H000	Насос гідропідсилювача
676	57100-6A850	Насос гідропідсилювача
677	57100-5H101	Насос гідропідсилювача
678	26100-45010	Насос масляний
679	98370-7A000	Насос омивача скла
680	33100-41751	Насос паливний високого тиску
681	33100-45700	Насос паливний високого тиску
682	33100-45510	Насос паливний високого тиску
683	33131-45800	Насос підкачки ПНВТ
684	52913-45001	Обвід диска
685	52913-45220	Обвід диска
686	79180-5H000	Обмежувач двері передньої лівої
687	36160-83000	Обмотка стартера
688	36160-8Y000	Обмотка стартера
689	21872-5H100	Опора двигуна задня
690	21875-5H100	Опора двигуна задня верхня
691	21875-5H300	Опора двигуна задня верхня
692	54206-HD120	рна пластина передньої ресори (підкладка, метал
693	54205-HD120	рна пластина передньої ресори верхня (підкладка
694	59553-69010A	Осушувач
695	59553-8D001	Осушувач
696	59553-8D002	Осушувач
697	#5	Палець
698	54202-HD120	Палець амортизатора
699	58188-45000	Палець механізму гальмового
700	58188-45200	Палець механізму гальмового
701	23421-45000	Палець поршневий
702	23412-41000	Палець поршневий
703	23412-41300	Палець поршневий
704	23421-45500	Палець поршневий
705	54223-62000	Палець ресори
706	54224-5A300	Палець ресори
707	54223-69001	Палець ресори

708	54224-67101	Палець ресори
709	54224-69001	Палець ресори
710	55223-45002	Палець ресори задньої
711	55224-45001	Палець ресори задньої
712	55224-5H000	Палець ресори задньої
713	56771-45600	Палець шкворня
714	56771-45000	Палець шкворня
715	56771-7M000	Палець шкворня
716	95600-5K310	Панель АБС
717	75011-5H501	Панель дверей лівих / фільонка /
718	75021-5H501	Панель дверей правих / фільонка /
719	72110-5H101	Панель кабіни зовнішня ліва
720	72110-5H001	Панель кабіни зовнішня ліва
721	72115-5H101	Панель кабіни зовнішня права
722	93195-5H001	Панель кнопок
723	72350-6A002	Панель криші зовнішня ліва
724	72360-6A002	Панель криші зовнішня права
725	71350-6A002	Панель лобового скла
726	71310-5H002	Панель лобового скла
727	71310-6A001	Панель лобового скла
728	71310-5K001	Панель лобового скла
729	82770-6A001	Панель передня
730	71511-56002	Панель передня
731	71511-5K001	Панель передня
732	71210-6A003	Панель стійки передньої лівої
733	71210-7A003	Панель стійки передньої лівої
734	71220-7A003	Панель стійки передньої правої
735	71220-6A002	Панель стійки передньої правої
736	72192-5H002	Панель сходів права
737	25430-41000	Патрубок
738	27852-5H400	Патрубок інтеркулера
739	27820-5H401	Патрубок інтеркулера /вихід /
740	27810-5H401	Патрубок інтеркулера /вхід /
741	27810-5H501	Патрубок інтеркулера /вхід /
742	28161-5K101	Патрубок повітряного фільтра
743	28162-5K061	Патрубок повітряного фільтра
744	28164-5A000	Патрубок повітряного фільтра №2
745	25411-6A701	Патрубок радіатора верхній
746	25411-75700	Патрубок радіатора верхній
747	25412-5H002	Патрубок радіатора верхній
748	25412-5H001	Патрубок радіатора верхній
749	25412-5A001	Патрубок радіатора верхній
750	25412-5K101	Патрубок радіатора верхній
751	25413-5H401	Патрубок радіатора нижній
752	25412-7B500	Патрубок радіатора нижній
753	25413-5H002	Патрубок радіатора нижній
754	25413-5A202	Патрубок радіатора нижній
755	28260-45000	Патрубок турбіни
756	32711-45010	Педаль акселератора
757	50000-K0000	Передній ведучий міст
758	93303-5K000	Перемикач режиму склоочисника
759	58946-7C000	Бехідник пневмосистеми (фітинг полівінілхлорид
760	79110-7A001	Петля дверей передніх
761	79110-5H001	Петля двері передньої лівої
762	79115-5H000	Петля двері передньої правої
763	79125-5H000	Петля двері передньої правої
764	43836-45000	Пильник важіля КПП
765	41425-P02510	Пильник вилки зчеплення
766	41425-5H010	Пильник вилки зчеплення
767	56886-62001	Пильник наконечника

768	56826-5H040	Пильник тяги рульової повздовжньої
769	41750-5H000	Пильник циліндра зчеплення робочого
770	56773-45000	Пильник шкворня
771	56773-45600	Пильник шкворня
772	56750 6B000	Підвісний підшипник
773	21510-45300	Піддон картера
774	36710-83650	Підігрівач повітря
775	61831-5H500	Підкрилок задній
776	86895-5K002	Підкрилок передній / лівий /
777	86896-5K001	Підкрилок передній / правий /
778	86571-7A000	Підніжка бампера переднього
779	86515-56000	Підсилювач бампера переднього лівий
780	86525-5H001	Підсилювач бампера переднього правий
781	86525-56000	Підсилювач бампера переднього правий
782	58610-45023	Підсилювач гальмівний головного циліндра
783	58610-5L000	Підсилювач гальмівний головного циліндра
784	QW417-006A201	Підсилювач зчеплення
785	24721-41000	Підшипник
786	41420-75720	Підшипник вижимний
787	41420-75720 A	Підшипник вижимний
788	QH160-2130866	Підшипник вижимний
789	41420-5H510	Підшипник вижимний
790	41420-45001	Підшипник вижимний
791	QWGK8-7V165110	Підшипник вижимний
792	41411-55800	Підшипник вижимний
793	QD417-00T12190	Підшипник вижимний
794	41420-8A100	Підшипник вижимний
795	37341-45050	Підшипник генератора задній
796	37341-93000	Підшипник генератора задній
797	52701-73520	Підшипник задньої маточини внутрішній
798	52701-79120	Підшипник задньої маточини внутрішній
799	52701-81020	Підшипник задньої маточини внутрішній
800	52701-5K000	Підшипник задньої маточини внутрішній
801	52703-73520	Підшипник задньої маточини внутрішній
802	52703-79120	Підшипник задньої маточини внутрішній
803	52703-81020	Підшипник задньої маточини внутрішній
804	52703-45010	Підшипник задньої маточини внутрішній
805	52703-5K300	Підшипник задньої маточини внутрішній
806	52703-5K000	Підшипник задньої маточини внутрішній
807	52701-45010	Підшипник задньої маточини зовнішній
808	52701-45240	Підшипник задньої маточини зовнішній
809	43227-45001	Підшипник КПП
810	43255-45000	Підшипник КПП
811	43295-45000	Підшипник КПП
812	ME581-073	Підшипник КПП
813	43227-45200	Підшипник КПП
814	43426-45210	Підшипник КПП
815	43227-5H010	Підшипник КПП
816	43265-5H000	Підшипник КПП
817	QHK455029	Підшипник КПП
818	QHK606535	Підшипник КПП
819	QHK606538	Підшипник КПП
820	QD434-25T04170	Підшипник КПП
821	QD432-25T00020	Підшипник КПП
822	41420-6A340	Підшипник КПП голчастий
823	23213-45000	Підшипник маховика
824	57633-45210	Підшипник механізму рульового
825	33154-41000	Підшипник плунжера ПНВТ
826	49710-62600	Підшипник проміжний кардана
827	49720-74000	Підшипник проміжний кардана

828	49730-74000	Підшипник проміжний кардана
829	49710-5A020	Підшипник проміжний кардана
830	49710-5H000	Підшипник проміжний кардана
831	49720-6A600	Підшипник проміжний кардана
832	49710-5A620	Підшипник проміжний кардана
833	49710-5K700	Підшипник проміжний кардана
834	49720-5L010	Підшипник проміжний кардана
835	53320-45200	Підшипник редуктора заднього / внутрішній /
836	53320-5H000	Підшипник редуктора заднього / внутрішній /
837	53320-7A360	Підшипник редуктора заднього / внутрішній /
838	53330-45000	Підшипник редуктора заднього / зовнішній /
839	53330-5H000	Підшипник редуктора заднього / зовнішній /
840	53330-74000	Підшипник редуктора заднього / зовнішній /
841	53310-5H000	Підшипник редуктора заднього /задній/
842	53610-45010	Підшипник редуктора заднього правий /лівий
843	53610-74000	Підшипник редуктора заднього правий /лівий
844	53610-5H000	Підшипник редуктора заднього правий /лівий
845	51701-45010	Підшипник ступиці передньої внутрішній
846	51701-62010	Підшипник ступиці передньої внутрішній
847	51701-69000	Підшипник ступиці передньої внутрішній
848	51701-45210	Підшипник ступиці передньої внутрішній
849	51701-7F500	Підшипник ступиці передньої внутрішній
850	51701-6B000	Підшипник ступиці передньої внутрішній
851	51701-8D200	Підшипник ступиці передньої внутрішній
852	51703-62010	Підшипник ступиці передньої зовнішній
853	51703-69000	Підшипник ступиці передньої зовнішній
854	51703-45210	Підшипник ступиці передньої зовнішній
855	51703-7F500	Підшипник ступиці передньої зовнішній
856	51703-8D200	Підшипник ступиці передньої зовнішній
857	56750-45600	Підшипник шкворня
858	56750-45100	Підшипник шкворня
859	56750-7F500	Підшипник шкворня
860	56750-7M000	Підшипник шкворня
861	21432-45500	Пластина двигуна задня
862	21125-45210	Пластина двигуна передня
863	25377-5H200	Пластина радіатора охолодження двигуна
864	54232-45001	Пластина ресори
865	54240-5H001	Пластина ресори
866	36720-45500	Пластина свічок розжарення
867	33153-45810	Плунжер ПНВТ
868	58883-7M200	Пневматичний шланг
869	28171-5H004	Повітрязабірник верхній
870	28175-5K200	Повітрязабірник нижній
871	64230-6A001	Подушка кабіни
872	21813-8A800	Подушка опори двигуна задня
873	21813-5H000	Подушка опори двигуна задня
874	21813-5L500	Подушка опори двигуна задня
875	21811-5H001	Подушка опори двигуна ліва
876	21811-5L500	Подушка опори двигуна передня
877	21812-5H001	Подушка опори двигуна права
878	86915-45000	Подушка опори кабіни
879	64360-5H000	Подушка опори кабіни задня
880	64312-5H000	Подушка опори кабіни передня
881	64315-5H022	Подушка опори кабіни передня
882	55170-8D001	Подушка пенвматична задня
883	#14	Подушка пневматична
884	25381-5H000	Подушка радіатора
885	92303-5H001	Показчик повороту передній / лівий /
886	92301-6A100	Показчик повороту передній / лівий /
887	92301-5H005	Показчик повороту передній / лівий /

888	92301-56001	Показчик повороту передній / лівий /
889	92301-6B100	Показчик повороту передній / лівий /
890	92304-5H001	Показчик повороту передній / правий /
891	92302-5H005	Показчик повороту передній / правий /
892	92302-7A000	Показчик повороту передній / правий /
893	92302-56001	Показчик повороту передній / правий /
894	92304-5L001	Показчик повороту передній / правий /
895	92302-6B100	Показчик повороту передній / правий /
896	94113-5H920	Показчик рівня палива
897	94114-5H920	Показчик температури двигуна
898	23411-45700	Поршень в зборі / STD /
899	23411-41700	Поршень в зборі / STD /
900	58640-5L400	Поршень циліндра гальмівного головного
901	41651-5H100	Поршень циліндра зчеплення головного
902	41720-5H000	Поршень циліндра зчеплення робочого
903	98150-7A500	Привід відсічки палива
904	98150-8A002	Привід відсічки палива
905	97124-5H000	Привід резистора обігрівача
906	36139-48100	Привід стартера / бендикс /
907	95110-73000	Прикурювач
908	95120-6A000	Прикурювач в зборі
909	37210-5H001	Провід акумулятора
910	91220-45500	Провід двигуна
911	91230-45500	Провід свічок розжарення
912	91211-45002	Провід свічок розжарення
913	91512-5K552	Проводка
914	91150-5H900	Проводка дверей
915	91210-45801	Проводка двигуна ліва
916	22311-41201	Прокладка ГБЦ
917	22311-83802	Прокладка ГБЦ
918	22311-48000	Прокладка ГБЦ
919	22311-45000	Прокладка ГБЦ /T=1,30/
920	22311-45010	Прокладка ГБЦ /T=1,35/
921	22311-45020	Прокладка ГБЦ /T=1,45/
922	22311-41001	Прокладка ГБЦ STD-B
923	22311-41020	Прокладка ГБЦ STD-C
924	28627-5A000	Прокладка глушника
925	28627-5A300	Прокладка глушника
926	28627-5A100	Прокладка глушника
927	28627-74701	Прокладка глушника
928	28627-7A000	Прокладка глушника
929	20910-41B20A	Прокладка двигуна / комплект /
930	20910-41F00A	Прокладка двигуна / комплект /
931	20910-41D20 A	Прокладка двигуна / комплект /
932	20910-48A02	Прокладка двигуна / комплект /
933	20910-41H00	Прокладка двигуна / комплект /
934	20910-8YA01	Прокладка двигуна / комплект /
935	22445-41001	Прокладка клапанної кришки
936	22445-83400	Прокладка клапанної кришки
937	22445-41010	Прокладка клапанної кришки
938	28453-52000	Прокладка колапана EGR
939	28440-48000	Прокладка колапана EGR
940	28548-83000	Прокладка колектора випускного
941	28524-52000	Прокладка колектора випускного
942	28315-41002	Прокладка колектора впускного
943	28513-45200	Прокладка колектора впускного
944	28334-83001	Прокладка колектора впускного
945	28315-45510	Прокладка колектора впускного
946	0K87T-10161	Прокладка корпусу термостата
947	21724-41001	Прокладка маслозбірника

948	26146-41010	Прокладка насоса масляного
949	21126-45001	Прокладка передньої кришки блоку циліндрів
950	0K87T-10431	Прокладка піддона
951	36716-8Y001	Прокладка підігрівача повітря
952	36716-8Y051	Прокладка підігрівача повітря
953	36720-83070	Прокладка підігрівача повітря
954	26456-41701	Прокладка радіатора охолодження масла
955	54241-62002	Прокладка ресори
956	25427-45000	Прокладка термостата
957	25426-45000	Прокладка термостата
958	25419-72610	Прокладка термостата
959	0K850-15173	Прокладка термостата
960	28413-52000	Прокладка трубки колапана EGR
961	28413-48000	Прокладка трубки колапана EGR
962	28252-45000	Прокладка турбіни
963	28251-45000	Прокладка турбіни
964	33813-41300	Прокладка форсунки
965	33813-45600	Прокладка форсунки
966	33817-45750	Прокладка форсунки
967	33827-52000	Прокладка форсунки
968	33817-52000	Прокладка форсунки
969	22221-45000	Пружина клапана
970	22230-45000	Пружина клапана
971	22221-41000	Пружина клапана
972	58186-45000	Пружина колодки гальмівної
973	58187-45000	Пружина колодки гальмівної
974	58186-5K900	Пружина колодки гальмівної
975	24541-41000	Пружина коромисла
976	59825-5H000	Пружина механізму ручного гальма
977	59824-5H000	Пружина механізму ручного гальма
978	41414-5H510	Пружина підшипника вижимного
979	QD433-86T00010	Пружина синхронізатора
980	25301-5H601	Радіатор охолодження двигуна
981	25300-6A704	Радіатор охолодження двигуна
982	26420-45007	Радіатор охолодження масла
983	45170-HD120	Реактивна штанга
984	37380-41000	Регулятор генератора
985	37370-45050	Регулятор генератора
986	37370-45100	Регулятор генератора
987	37370-8Y020	Регулятор генератора
988	37370-41750	Регулятор генератора
989	37370-48000	Регулятор генератора
990	97126-5H000	Регулятор обігрівача
991	53000-55440	Редуктор заднього моста
992	53000-5H000	Редуктор заднього моста
993	39190-32490	Резистор
994	99219-5H001	Резистор
995	95224-7A000	Реле
996	95225-5H000	Реле
997	95225-7A000	Реле
998	95230-45000	Реле
999	95235-5H000	Реле
1000	95241-8C000	Реле
1001	95221-5H100	Реле
1002	95222-5H100	Реле
1003	39134-6A000	Реле
1004	95220-88500	Реле
1005	95225-7C800	Реле
1006	95235-6B000	Реле
1007	95240-88000	Реле

1008	36120-41001	Реле втягуюче стартера
1009	36120-83000	Реле втягуюче стартера
1010	36113-45500	Реле втягуюче стартера
1011	36120-48100	Реле втягуюче стартера
1012	95550-5H300	Реле поворотів
1013	95550-5H310	Реле поворотів
1014	36810-84400	Реле свічок накали
1015	41610-7C200	Рем. к-т циліндра зчеплення головного
1016	58334-6A000	Рем. к-т гальмівного циліндра заднього
1017	58301-5KA00	Рем. к-т гальмівного циліндра заднього
1018	58301-45A11	Рем. к-т гальмівного циліндра переднього
1019	58301-45A00	Рем. к-т гальмівного циліндра переднього
1020	58301-5KA11	Рем. к-т гальмівного циліндра переднього
1021	57600-5HA01	Рем. к-т механізму рульового
1022	57600-5KA00	Рем. к-т механізму рульового
1023	57150-5HA00	Рем. к-т насоса гідропідсилювача
1024	57150-5HA10	Рем. к-т насоса гідропідсилювача
1025	58102-45A00	Рем. к-т супорта переднього
1026	58501-5HA10	Рем. к-т циліндра гальмівного головного
1027	25231-45002	Ремінь генератора
1028	25211-83000	Ремінь генератора
1029	25213-84000	Ремінь генератора
1030	25211-41712	Ремінь генератора
1031	25212-83000	Ремінь генератора
1032	25656-8D000	Ремінь генератора
1033	25211-41702	Ремінь генератора
1034	0K87T-18381	Ремінь генератора
1035	25211-48160	Ремінь генератора
1036	25210-84000	Ремінь генератора / загальний /
1037	25210-48001	Ремінь генератора / загальний /
1038	25210-84461	Ремінь генератора / загальний /
1039	25210-52010	Ремінь генератора / загальний /
1040	57260-5K000	Ремінь гідропідсилювача
1041	25212-41310	Ремінь гідропідсилювача
1042	99130-8D000	Ремінь кондиціонера
1043	59210-5A000	Ресивер гальмівний
1044	59210-5H000	Ресивер гальмівний
1045	55100-5A400	Ресора задня в зборі
1046	55100-5K501	Ресора задня в зборі
1047	55100-5K000	Ресора задня в зборі
1048	55100-5K510	Ресора задня в зборі
1049	55100-62002	Ресора задня в зборі
1050	55100-75500	Ресора задня в зборі
1051	55100-74000	Ресора задня в зборі
1052	55100-5H000	Ресора задня в зборі
1053	55100-5H500	Ресора задня в зборі
1054	55100-5K001	Ресора задня в зборі
1055	54100-5K500	Ресора передня ліва в зборі
1056	54100-6A051	Ресора передня ліва в зборі
1057	54100-5K000	Ресора передня ліва в зборі
1058	54100-5K701	Ресора передня ліва в зборі
1059	54110-5K500	Ресора передня права в зборі
1060	54110-6A051	Ресора передня права в зборі
1061	54110-5K000	Ресора передня права в зборі
1062	54110-5K701	Ресора передня права в зборі
1063	86320-5H001	Решітка радіатора
1064	86310-5H001	Решітка радіатора
1065	86310-5K001	Решітка радіатора
1066	86310-6A000	Решітка радіатора
1067	86310-5L002	Решітка радіатора

1068	86310-5L003	Решітка радіатора
1069	86365-7A002	Решітка радіатора права
1070	VG750	Роздаточна коробка
1071	33812-41030	Розпилювач форсунки паливної
1072	3381045500	Розпилювач форсунки паливної
1073	33812-41700	Розпилювач форсунки паливної
1074	33810-45510	Розпилювач форсунки паливної
1075	24110-45000	Розподільчий вал
1076	24110-41030	Розподільчий вал
1077	24110-41710	Розподільчий вал
1078	25257-52000	Ролик натяжителя загального ременя
1079	25258-48000	Ролик натяжителя загального ременя
1080	25257-84400	Ролик натяжителя загального ременя
1081	25290-84001	Ролик натяжителя ременя генератора
1082	25216-48000	Ролик обвідний загального ременя
1083	25216-84400	Ролик ременя приводу загального
1084	25216-52000	Ролик ременя приводу загального
1085	37340-93000	Ротор генератора
1086	37340-41700	Ротор генератора
1087	37340-45050	Ротор генератора
1088	82310-7A002	Ручка дверей лівих внутрішня
1089	82320-7A002	Ручка дверей правих внутрішня
1090	82330-7C000	Ручка зовнішня дверей лівих
1091	82340-7C000	Ручка зовнішня дверей правих
1092	56220-5H000TH	Ручка колонки рульового механізму
1093	82630-22001TH	Ручка механізму склопід. дверей
1094	97137-5H000	Ручка обігрівача
1095	43711-5H000	Ручка перемикачів КПП
1096	32972-47000	Ручка ручного газу
1097	#6	Сайлентблок
1098	16x70	Сайлентблок
1099	55783-85000	Сайлентблок
1100	54148-5H050	Сайлентблок ресори передньої
1101	54148-5L000	Сайлентблок ресори передньої
1102	55554-7C000	Сайлентблок тяги
1103	55554-8D000	Сайлентблок тяги задньої підвіски
1104	54427-8A850	Сайлентблок тяги переднього стабілізатора
1105	54427-8A800	Сайлентблок тяги переднього стабілізатора
1106	54773-5H000	Сайлентблок стабілізатора
1107	QH170-1355866	Сальник
1108	PT 1/8 1	Сальник
1109	29122-52000	Сальник
1110	QH170-1135866	Сальник вала первинного
1111	22224-93010	Сальник клапана
1112	22224-45001	Сальник клапана
1113	22224-84001	Сальник клапана
1114	21129-45001	Сальник колінвала задній
1115	21127-45001	Сальник колінвала задній
1116	21719-52000	Сальник колінвала передній
1117	43155-45000	Сальник КПП
1118	QD431-55T00080	Сальник КПП
1119	QD431-13T00180	Сальник КПП
1120	24717-41011	Сальник кришки передньої
1121	52810-45210	Сальник маточини задньої внутрішній
1122	52810-73501	Сальник маточини задньої внутрішній
1123	52810-74000	Сальник маточини задньої внутрішній
1124	52810-87100	Сальник маточини задньої внутрішній
1125	52810-5K000	Сальник маточини задньої внутрішній
1126	52810-45000	Сальник маточини задньої внутрішній
1127	52810-87000	Сальник маточини задньої внутрішній

1128	52820-45210	Сальник маточини задньої зовнішній
1129	52820-62200	Сальник маточини задньої зовнішній
1130	52820-8A100	Сальник маточини задньої зовнішній
1131	52820-8C000	Сальник маточини задньої зовнішній
1132	52820-5K300	Сальник маточини задньої зовнішній
1133	52820-5K000	Сальник маточини задньої зовнішній
1134	52820-45000	Сальник маточини задньої зовнішній
1135	52820-7F000	Сальник маточини задньої зовнішній
1136	51851-62001	Сальник маточини передньої
1137	51830-62000	Сальник маточини передньої
1138	51830-91021	Сальник маточини передньої
1139	51830-45200	Сальник маточини передньої
1140	51830-45000	Сальник маточини передньої
1141	51830-7F500	Сальник маточини передньої
1142	51852-7M000	Сальник маточини передньої
1143	57653-87050	Сальник механізма рульового
1144	53352-45010	Сальник хвостовика редук.зад.моста
1145	53352-55011	Сальник хвостовика редук.зад.моста
1146	53352-7A360	Сальник хвостовика редук.зад.моста
1147	53352-6B210	Сальник хвостовика редук.зад.моста
1148	41652-5H000	Сальник циліндра зчеплення головного
1149	21321-45001	Сальник шестерні
1150	56761-7M000	Сальник шкворня
1151	56763-7M000	Сальник шкворня
1152	56719-7M000	Сальник шкворня
1153	56773-7M000	Сальник шкворня
1154	12201-06081	Саморіз
1155	26250-41020	Сапун піддона картера
1156	36710-45001	Свічка розжарення
1157	39320-52000	Сенсор МАФ
1158	94600-5L150	Сенсор АБС
1159	94600-6A900	Сенсор акселератора
1160	93560-5A001	Сенсор відкриття дверей
1161	93810-5H000	Сенсор включення стоп сигналу
1162	93810-6C300	Сенсор включення стоп сигналу
1163	93830-45003	Сенсор включення фонарів заднього ходу
1164	QW938-6057340	Сенсор включення фонарів заднього ходу
1165	93790-6A100	Сенсор зчеплення
1166	93790-6B100	Сенсор зчеплення
1167	93170-5H200	Сенсор КПП
1168	93170-8C000	Сенсор КПП
1169	QD931-70T00140	Сенсор КПП
1170	94340-45001	Сенсор обертів двигуна
1171	94340-72411	Сенсор обертів двигуна
1172	94650-5H000	Сенсор підняття кабіни
1173	39350-52000	Сенсор положення розподільного валу
1174	94410-5H500	Сенсор рівня палива
1175	94400-5H001	Сенсор рівня палива
1176	94400-5H500	Сенсор рівня палива
1177	59737-5H000	Сенсор ручного гальма
1178	93560-5H200	Сенсор ручного гальма
1179	94650-84000	Сенсор температури
1180	94670-72100	Сенсор температури
1181	94650-72401	Сенсор температури
1182	39350-84000	Сенсор температури та тиску палива
1183	94750-45002	Сенсор тиску масла
1184	94750-45500	Сенсор тиску масла
1185	94610-73011	Сенсор тиску масла
1186	94750-52000	Сенсор тиску масла
1187	39300-82000	Сенсор тиску наддуву

1188	31441-45710	Сенсор тиску палива
1189	93890-6B100	Сенсор тиску повітря
1190	94615-6B000	Сенсор тиску повітря
1191	93880-5A150	Сенсор тиску повітря
1192	93180-5H002	Сенсор холодного запуску
1193	94600-8A500	Сенсор швидкості
1194	QD435-36T00030	Сенсор швидкості
1195	94600-6B000	Сенсор швидкості
1196	94610-5A100	Сенсор швидкості обертів колеса
1197	94600-7A050	Сенсор швидкості обертів колеса
1198	94610-5A300	Сенсор швидкості обертів колеса
1199	94600-5K901	Сенсор швидкості обертів колеса
1200	94600-5K911	Сенсор швидкості обертів колеса
1201	94600-5K921	Сенсор швидкості обертів колеса
1202	39340-45700	Сенсор швидкості оборотів двигуна
1203	31920-66200	Сепаратор паливний
1204	31920-66150	Сепаратор паливний
1205	96620-7A000	Сигнал звуковий високотональний
1206	22113-41021	Сідло випускного клапана
1207	22113-45012	Сідло випускного клапана
1208	#3	Сідло вісі
1209	22112-41011	Сідло впускного клапана
1210	87312-7A000	Скло бокове ліве
1211	87313-5H650	Скло бокове праве
1212	81511-5H510	Скло дверей передніх лівих
1213	81511-7A002	Скло дверей передніх лівих
1214	81518-7A000	Скло дверей передніх лівих
1215	81521-7A012	Скло дверей передніх правих
1216	81521-5H510	Скло дверей передніх правих
1217	81521-7A002	Скло дверей передніх правих
1218	81528-7A000	Скло дверей передніх правих
1219	86111-6A000	Скло лобове
1220	86111-7A000	Скло лобове
1221	86111-5H110	Скло лобове
1222	92311-8A100	Скло покажчика повороту переднього / ліве /
1223	92312-8A100	Скло покажчика повороту переднього / праве /
1224	54795-5A300	Скоба втулки стабілізатора переднього
1225	55230-45003	Скоба ресори задньої
1226	32746-45000	Скоба троса акселератора
1227	32759-5H000	Скоба троса зупинки двигуна
1228	94190-7A301	Спідометр
1229	94111-5H500	Спідометр
1230	55770-5A300	Стабілізатор задній
1231	54770-5A300	Стабілізатор передній
1232	36100-41020	Стартер
1233	0K87T-18400	Стартер
1234	36100-45750	Стартер
1235	36100-45501	Стартер
1236	36100-48100	Стартер
1237	37350-8Y020	Статор генератора
1238	37350-93000	Статор генератора
1239	A-069	Стекло ветровое A-069
1240	54790-5H900	Стойка стабілізатора заднього
1241	55225-6A600-0	Стрем'янка (кріплення ресори)
1242	M10	Стяжний болт передньої ресори
1243	M12	Стяжний болт передньої ресори
1244	58180-45A00	Супорт гальмовий передній
1245	58181-45A00	Супорт гальмовий передній правий
1246	22222-93000	Тарілка пружини клапана
1247	22225-72000	Тарілка пружини клапана

1248	25239-45500	Термомуфта в зборі
1249	25540-84000	Термостат
1250	25510-45501	Термостат
1251	25510-52010	Термостат
1252	25540-8Y000	Термостат
1253	32770-5H100	Трос акселератора
1254	32770-5H000	Трос акселератора
1255	82780-6A002	Трос відмикання передньої панелі
1256	32780-5H101	Трос зупинки двигуна
1257	32980-6A500	Трос зупинки двигуна
1258	43750-5A110	Трос КПП
1259	43740-5H001	Трос КПП
1260	43740-5A110	Трос КПП
1261	43740-5K100	Трос КПП
1262	43750-5L820	Трос КПП
1263	43750-5K100	Трос КПП
1264	43740-5K160	Трос КПП
1265	43750-5K160	Трос КПП
1266	43750-5H202	Трос КПП
1267	43750-6C300	Трос КПП
1268	43740-6C300	Трос КПП
1269	43750-6A201	Трос КПП
1270	43750-5H102	Трос КПП
1271	59910-5H000	Трос ручного гальма
1272	59910-5K250	Трос ручного гальма
1273	59910-5H101	Трос ручного гальма
1274	59910-5H300	Трос ручного гальма
1275	59910-6A003	Трос ручного гальма
1276	59910-5A001	Трос ручного гальма
1277	PT 1/8	Труба глушника
1278	28650-5H311	Труба глушника / середня частина /
1279	28650-6A705	Труба глушника / середня частина /
1280	28710-5H351	Труба приймальна
1281	28710-5A221	Труба приймальна
1282	28710-7C900	Труба приймальна
1283	57530-5L210	Трубка бачка гідропідсилювача
1284	38613-45010	Трубка вакуумна
1285	59231-5H500	Трубка вакуумна
1286	59232-5H002	Трубка вакуумна
1287	58711-5A010	Трубка гальмівна
1288	58754-5A061	Трубка гальмівна
1289	58882-7C000	Трубка гальмівна
1290	58736-5A000	Трубка гальмівна задня
1291	58815-45000	Трубка гальмівна задня
1292	58742-5H300	Трубка гальмівна задня
1293	58741-5H300	Трубка гальмівна задня
1294	58175-45001	Трубка гальмівна передня ліва
1295	58271-45001	Трубка гальмівна передня права
1296	58275-45001	Трубка гальмівна передня права
1297	57512-5K020	Трубка гідропідсилювача
1298	57535-5K020	Трубка гідропідсилювача
1299	57535-6A850	Трубка гідропідсилювача
1300	57510-5K700	Трубка гідропідсилювача
1301	26845-41720	Трубка масляна
1302	26845-41700	Трубка масляна
1303	26845-41730	Трубка масляна
1304	26836-41000	Трубка масляна
1305	31140-5H051	Трубка паливна
1306	31616-45000	Трубка паливна
1307	31519-41003	Трубка паливна

1308	31519-41700	Трубка паливна
1309	31617-41700	Трубка паливна
1310	31331-7F490	Трубка паливна
1311	31519-45701	Трубка паливна
1312	31620-45701	Трубка паливна
1313	31333-5K960	Трубка паливна
1314	31615-41000	Трубка паливна
1315	31617-45202	Трубка паливна
1316	31525-45500	Трубка паливна
1317	31516-45200	Трубка паливна
1318	31515-41000	Трубка паливна
1319	31515-45500	Трубка паливна
1320	31519-45202	Трубка паливна
1321	31330-5K070	Трубка паливна
1322	31411-41003	Трубка паливна № 1
1323	31411-41700	Трубка паливна № 1
1324	31411-45300	Трубка паливна № 1
1325	31412-41003	Трубка паливна №2
1326	31412-41700	Трубка паливна №2
1327	31412-45300	Трубка паливна №2
1328	31413-41003	Трубка паливна №3
1329	31413-45300	Трубка паливна №3
1330	31414-41003	Трубка паливна №4
1331	31414-45300	Трубка паливна №4
1332	31415-45700	Трубка паливна №5
1333	28230-41720	Турбіна наддуву двигуна
1334	28230-45100	Турбіна наддуву двигуна
1335	28230-45500	Турбіна наддуву двигуна
1336	25375-5H002	Тяга радіатора охолодження
1337	43820-5H202	Тяга перемикач передач
1338	56820-8D101	Тяга рульова
1339	56810-5H501	Тяга рульова повздожня
1340	56810-5A001	Тяга рульова повздожня
1341	56810-7G300	Тяга рульова повздожня
1342	56810-6A001	Тяга рульова повздожня
1343	56810-8D000	Тяга рульова повздожня
1344	56810-5L400	Тяга рульова повздожня
1345	56810-6C900	Тяга рульова повздожня
1346	56870-5A001	Тяга рульова поперечна
1347	56870-8D000	Тяга рульова поперечна
1348	54791-5A300	Тяга стабілізатора переднього
1349	82110-5H002	Ущільнювач арки дверей лівих
1350	82120-5H000	Ущільнювач арки дверей правих
1351	82130-5H000	Ущільнювач дверей
1352	82145-5H002	Ущільнювач дверей
1353	82160-5H003	Ущільнювач дверей
1354	28514-45000	Ущільнювач колектора впускного
1355	65950-5H000	Ущільнювач моторного відсіку
1356	81161-5H000	Ущільнювач скла дверей правих зовнішній
1357	92101-5H001	Фара ліва
1358	92101-6A002	Фара ліва
1359	92101-5K001	Фара ліва
1360	92101-6B003	Фара ліва
1361	92101-5K600	Фара ліва
1362	92102-5H001	Фара права
1363	92102-5K001	Фара права
1364	92102-6B003	Фара права
1365	92102-5K601	Фара права
1366	92201-56001	Фара протитуманна
1367	92202-5H000	Фара протитуманна права

1368	28130-5H002. OEM	Фильтр воздушный HYUNDAI
1369	SK803	Фильтр масляный OE 26311-45001
1370	ST323	Фильтр топливный OE 31945-45001
1371	28498-5L040	Фіксатор
1372	22223-93001	Фіксатор клапана / сухар /
1373	21815-5H000	Фіксатор подушки опори двигуна
1374	54271-5A001	Фіксатор сережки
1375	43790-5H100	Фіксатор тросів КПП
1376	31417-45000	Фіксатор трубки паливної
1377	57850-6A600	Фільтр гідропідсилювача
1378	57832-6A600	Фільтр гідропідсилювача
1379	57850-8A400	Фільтр гідропідсилювача
1380	11026-UC640	Фільтр масляний
1381	26325-84021	Фільтр масляний
1382	0K87A-14317	Фільтр масляний
1383	26325-83900	Фільтр масляний
1384	26325-52003	Фільтр масляний
1385	26311-45010	Фільтр масляний
1386	26325-84700	Фільтр масляний
1387	26345-84021	Фільтр масляний / додатковий /
1388	26901-93400	Фільтр масляний / додатковий /
1389	26322-84400	Фільтр масляний / додатковий /
1390	31945-45001	Фільтр паливний
1391	31945-72001	Фільтр паливний
1392	31945-84000	Фільтр паливний
1393	31945-84400	Фільтр паливний
1394	31945-8Y000	Фільтр паливний
1395	31945-41002	Фільтр паливний
1396	31945-52160	Фільтр паливний
1397	31945-45903	Фільтр паливний
1398	31945-48000	Фільтр паливний
1399	97311-8A030	Фільтр паливний / автономний обігрівач /
1400	31940-72001	Фільтр паливний в зборі
1401	31940-45001	Фільтр паливний в зборі
1402	31940-48000	Фільтр паливний в зборі
1403	28130-69014	Фільтр повітря
1404	28130-6A701	Фільтр повітря
1405	28130-7G200	Фільтр повітря
1406	28130-6A501	Фільтр повітря
1407	28130-8D000	Фільтр повітря
1408	28130-5A500	Фільтр повітря
1409	28130-5H002	Фільтр повітря
1410	28130-6B110	Фільтр повітря
1411	28130-7C000	Фільтр повітря
1412	28130-7G210	Фільтр повітря / додатковий /
1413	28100-5A500	Фільтр повітряний / в зборі /
1414	97163-7C001	Фільтр салона
1415	97164-5H000	Фільтр салона
1416	97163-7A001	Фільтр салона
1417	97164-7A000	Фільтр салона
1418	28703-HD120 EL	Фланець глушника
1419	24121-45000	Фланець розподільчого вала
1420	24121-41000	Фланець розподільчого вала
1421	98331-5H000	Форсунка омивача
1422	33800-41060	Форсунка паливна у зборі
1423	0K87T-13640	Форсунка паливна у зборі
1424	33800-45510	Форсунка паливна у зборі
1425	33800-52000	Форсунка паливна у зборі
1426	52755-87010	Футорка заднього колеса ліва
1427	52755-45210	Футорка заднього колеса ліва

1428	52775-6A200	Футорка заднього колеса права
1429	52775-7D000	Футорка заднього колеса права
1430	52775-7F300	Футорка заднього колеса права
1431	52775-87010	Футорка заднього колеса права
1432	52775-45210	Футорка заднього колеса права
1433	52775-8D510	Футорка заднього колеса права
1434	51755-62000	Футорка переднього колеса ліва
1435	51755-45000	Футорка переднього колеса ліва
1436	51755-44520	Футорка переднього колеса ліва
1437	51755-45200	Футорка переднього колеса ліва
1438	51775-6A500	Футорка переднього колеса права
1439	51775-7D300	Футорка переднього колеса права
1440	51775-92300	Футорка переднього колеса права
1441	51775-7H001	Футорка переднього колеса права
1442	51775-45000	Футорка переднього колеса права
1443	51775-44520	Футорка переднього колеса права
1444	51775-7L100	Футорка переднього колеса права
1445	14720-30006 B	Хомут
1446	14720-32006 B	Хомут
1447	14720-16006	Хомут
1448	25345-37000	Хомут
1449	17300-19120	Хомут
1450	14725-12003	Хомут
1451	25441-5E060	Хомут
1452	28499-5H940	Хомут
1453	14717-05500	Хомут
1454	14720-12003	Хомут
1455	49150-45220	Хрестовина карданного валу зад.
1456	49150-45000	Хрестовина карданного валу зад.
1457	49140-74000	Хрестовина карданного валу зад.
1458	49140-55300	Хрестовина карданного валу зад.
1459	49140-73000	Хрестовина карданного валу зад.
1460	49140-8A240	Хрестовина карданного валу зад.
1461	M10 1	центральный болт рессори HD 120
1462	58620-5H050	Циліндр гальмівний головний
1463	58620-5K250	Циліндр гальмівний головний
1464	58620-5L000	Циліндр гальмівний головний
1465	58320-45001	Циліндр гальмівний задній лівий
1466	58420-45001	Циліндр гальмівний задній правий
1467	58430-5K500	Циліндр гальмівний задній правий
1468	58420-5K500	Циліндр гальмівний задній правий
1469	58220-5K000	Циліндр гальмівний передній лівий
1470	58130-5K000	Циліндр гальмівний передній правий
1471	41610-5H000	Циліндр зчеплення головний
1472	41600-7D001	Циліндр зчеплення головний
1473	41650-5K000	Циліндр зчеплення головний
1474	41650-5H100	Циліндр зчеплення головний
1475	41650-5L200	Циліндр зчеплення головний
1476	41600-5K000	Циліндр зчеплення головний
1477	41610-5K001	Циліндр зчеплення головний
1478	41700-T00482	Циліндр зчеплення робочий
1479	41700-5H000	Циліндр зчеплення робочий
1480	41700-5H100	Циліндр зчеплення робочий
1481	41700-5K501	Циліндр зчеплення робочий
1482	59627-6A900	Циліндр механізму гірського гальма
1483	17512-27000	Шайба
1484	28546-72000	Шайба колектора випускного
1485	43730-5H000	Шайба втулки куліси КПП
1486	54324-88001	Шайба кронштейна стабілізатора внутрішня
1487	52854-5K800	Шайба маточини задньої

1488	51811-45000	Шайба маточини передньої
1489	51811-62001	Шайба маточини передньої
1490	51840-45200	Шайба маточини передньої
1491	51830-8A100	Шайба маточини передньої
1492	58189-45000	Шайба пружини колодки гальмівної
1493	52853-45000	Шайба стопорна маточини задньої
1494	52853-45210	Шайба стопорна маточини задньої
1495	52791-46000	Шайба футорки заднього колеса
1496	15731-40551	Шайба шкворня
1497	23510-41932	Шатун
1498	23510-41904	Шатун
1499	23510-45903	Шатун
1500	23510-45902	Шатун
1501	53510-5H100	Шестерні сателітів редук.зад.моста
1502	43290-45000	Шестерня КПП
1503	43260-45010	Шестерня 3-ї передачі
1504	53835-7F000	Шестерня диференціала внутрішня
1505	43374-45030	Шестерня муфти синхронізатора 2-3 передачі
1506	26147-41700	Шестерня насоса масляного
1507	43532-45030	Шестерня приводу спідометра
1508	QH170-1377866	Шестерня приводу спідометра
1509	24610-41700	Шестерня розподільчого вала
1510	24213-41020	Шестерня розподільчого вала
1511	24213-45000	Шестерня розподільчого вала
1512	36140-42000	Шестерня стартера
1513	K56771-45000	Шкворень
1514	K56771-45600	Шкворень
1515	K56771-7E051	Шкворень
1516	K56771-7D001	Шкворень
1517	K56771-6B000	Шкворень
1518	25270-41601	Шків колінвалу
1519	24311-45010	Шків колінвалу
1520	25270-45001	Шків колінвалу
1521	25270-41520	Шків колінвалу
1522	25270-45500	Шків колінвалу
1523	25214-45000	Шків помпи
1524	25214-41710	Шків помпи
1525	25214-45500	Шків помпи
1526	58785-8A600	Шланг в зборі
1527	59658-5K300	Шланг вакуумний
1528	59223-5H001	Шланг вакуумний
1529	58811-5H000	Шланг гальмівний передній
1530	57550-5H003	Шланг гідропідсилювача
1531	57550-5K700	Шланг гідропідсилювача
1532	57560-5K020	Шланг гідропідсилювача
1533	41850-5K500	Шланг зчеплення
1534	41863-5H000	Шланг зчеплення
1535	41860-5K000	Шланг зчеплення
1536	59228-5H010	Шланг пневмосистеми
1537	25443-5H101	Шланг розширювального бачка
1538	25443-5H102	Шланг розширювального бачка
1539	43294-45000	Шпонка КПП
1540	43658-5H010	Шпонка вилки КПП
1541	14530-06220	Шпонка колінвала
1542	56770-45000	Штифт стопорний
1543	33155-45800	Штовхач ПНВТ
1544	24131-45001	Шток штовхача клапана
1545	24131-41010	Шток штовхача клапана
1546	24131-45010	Шток штовхача клапана
1547	94101-5H422	Щиток приладів

1548	26511-45500	Щуп масляний
1549	36150-83000	Якір стартера
1550	36150-45050	Якір стартера
1551	36155-45600	Якір стартера
1552	36155-45500	Якір стартера
1553	36155-48100	Якір стартера
1554	09180-5H101	Ящик